

Тестирование светильников с аварийным блоком CONVERSION KIT LED K-501

- 1. Подключить светильник к устройству TELEMANDO и к питающей сети и аварийной сети согласно электросхеме светильника, убедиться, что электросхема собрана верно и все кластера горят.*
- 2. Отключить питание светильника, убедиться, что горит зеленая индикаторная лампа зарядки аккумуляторной батареи – управляющий блок CONVERSION KIT подключен к питающей аварийной сети.
При нажатии и удержании кнопки "ON" на TELEMANDO, должен загореться аварийный кластер.
Отпустить кнопку "ON" для выключения аварийного кластера.*
- 3. Отключить аварийное питание блока управления CONVERSION KIT LED K-501, должен загореться аварийный кластер (или один из кластеров светильника) Далее необходимо нажать и удерживать 3 сек. кнопку "ON" на TELEMANDO, чтобы выключить аварийный кластер.*
- 4. Отключить устройство TELEMANDO.*

Отключение аварийного кластера после отжига светильников с аварийным блоком CONVERSION KIT LED K-501

- 1. После отжига светильников необходимо отключить аварийный кластер. Для этого необходимо в соответствии с электросхемой подключить устройство TELEMANDO к светильнику, нажать и удерживать кнопку "ON" в течении 3 секунд.*
- 2. Отключить устройство TELEMANDO.*

Внимание!!!

*Подключение и отключение проводов
производить только при обесточенной сети.*

*Не допускается касание руками и твердыми
предметами поверхности светодиодных кластеров!*

*При подключенном питании, на поверхности
светодиодного кластера – опасное для жизни напряжение.*