

Коды заказа

Аксессуары

Комплект для подключения электропитания от выводов к вспомогательным устройствам

Тип	1SDA.....R1	
	3 шт.	4 шт.
AuxV T2 FC Cu	051500	051501
AuxV T3 FC Cu	051502	051503
AuxV T4 FC Cu	055046	055047
AuxV T4-T5 F	055048	055049

Примечание: поставляются только для автоматических выключателей стационарного исполнения.

Передняя панель с дисплеем – FDU

Тип	1SDA.....R1	
	T4-T5	T6
Передняя панель с дисплеем для расцепителей PR222 или PR223	055051	060429

Блоки АВР ATS021 и ATS022

Тип	1SDA.....R1	
ATS021	065523	
ATS022	065524	

Интерфейс HMI030 на передней панели распределительного щита

Тип	1SDA.....R1	
	T4...T7-T7M	
Интерфейс HMI030 на передней панели распределительного щита	063143	

Примечание: можно использовать с автоматическим выключателем, оснащённым расцепителем защиты PR222DS/PD, PR223EF, PR223DS, PR331/P и PR332/P.

Модули для электронного расцепителя защиты PR33x

Тип	1SDA.....R1	
	T7	T7M
Модуль измерений PR330/V с подключением к верхним выводам ⁽¹⁾	063144	063574
Модуль измерений PR330/V с внешним подключением ⁽²⁾	069126	069127
Модуль связи PR330/D-M (Modbus RTU) ⁽²⁾	063145	063145
Модуль привода PR330/R ⁽³⁾	063146	063146
Модуль беспроводной связи BT030-USB	058259	058259
Блок электропитания PR030B	058258	058258

⁽¹⁾ Заказывается только уже установленным на автоматическом выключателе с расцепителем PR332/P. Код заказа автоматического выключателя T7-T7M с окончаниемR4 содержит модуль PR330/V, установленный на заводе SACE.

⁽²⁾ Заказывается только уже установленным на автоматическом выключателе с расцепителем PR332/P. За подробностями по заказу такого исполнения обратитесь в компанию АББ.

⁽³⁾ для заказа вместе с PR330/D-M

Диалоговый блок PR222DS/PD

Тип	1SDA.....R1	
	T4-T5-T6	
LSI	055066	
LSIG	055067	

Примечание: следует указывать только в дополнение к коду автоматического выключателя, оснащённого аналогичным расцепителем защиты (PR222DS/P). Чтобы заказать PR222DS/PD отдельно, см. стр. 7/35.

