

Чырактарды алмаштыруу үчүн:

- Чыракты электр кубатынан ажыратыңыз.
- Чыракты жаңа лампанын корпусунун толугу менен муздашына жол бериңиз.
- Алмаштыруучу лампа лампанын түрүнө жаңа кубаттуулугуна дал келгенин текшериңиз.
- Эски чыракты алып, жаңысын орнотуңуз.