

Чырактарды алмаштыруу үчүн:

- Чыракты электр кубатынан ажыратыңыз.
- Чырактын жана лампанын корпусунун толугу менен муздашына жол бериңиз.
- Алмаштыруучу лампа лампанын түрүнө жана кубаттуулугуна дал келгенин текшериңиз.
- Эски чыракты алып, жаңысын орнотуңуз.