



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гирлянда электрическая

Для моделей ENIB-01B, ENIN-10B, ENIN-10M, ENIN-3F, ENIN-3K, ENIN-3P, ENIN-3Z, ENIN-5M, ENIN-3Z, ENIS-01M, ENIS-01R, ENIZ-01M, ENIN -2NM, ENIN - 15BM, ENIN - 18BM, ENIN – GC, ENIN – GW, ENIN – WC, ENIN – WM, ENIN -10NW, ENIN -10NM, EGNIG - PU-1, EGNIG – PU, EGNIG – IC, EGNIG – CAN, ENIN - 25BG, EGNIG – NY, EGNIG – ZW, EGNIG – ZM, ERAPS-NK3, ERAPS-NP3, ERAPS-NK10, ERAPS-NP10, ERAPS-BK1, ERAPS-BK2, ERAPS-SK1, ERAPS-SP1, ERAPS-SK2, ERAPS-SK3, ERAPS-SKW1, ERAPS-SKW2, ERABL-K10, ERABL-K30, ERABL-FIL1, ERABL-FIL2, ERAPS-WK1, ERAPS-WK2, ERAPS-WK3, ERAPS-WK10, ERAPS-PM10.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Назначение:

Для световой иллюминации и создания праздничной атмосферы в жилых домах, офисно-административных зданиях, торговых залах. Световая электрогирлянда, в зависимости от модели, работает в нескольких режимах: мерцание, мигание, свечение одним цветом, переходящим в другой, быстрое мигание и повторение. Идеально подходит для использования внутри помещений в декоративных целях, украшения комнаты на рождественские праздники и вечеринки, с низким электропотреблением.

Изделие соответствует требованиям

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке.

Монтаж гирлянды:

1. Аккуратно достаньте гирлянду из коробки, расправьте её, проверьте работоспособность и разместите на украшаемом объекте.
2. Подключите гирлянду к сети 220-230 Вольт, либо к USB-разъёму (для арт. EGNIG - PU-1, EGNIG – PU, EGNIG – ZW, EGNIG – ZM). Для арт. ERAPS-NK3, ERAPS-NP3, ERAPS-NK10, ERAPS-NP10, ERAPS-BK1, ERAPS-BK2, ERAPS-SK1, ERAPS-SP1, ERAPS-SK2, ERAPS-SK3, ERAPS-SKW1, ERAPS-SKW2, ERABL-K10, ERABL-K30, ERABL-FIL1, ERABL-FIL2, ERAPS-WK1, ERAPS-WK2, ERAPS-WK3, ERAPS-WK10, ERAPS-PM10 – предварительно подключите шнур питания для подключения гирлянд.
3. Для выбора желаемого режима работы нажмите кнопку на блоке контроллера.
4. При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Внимание!

1. Пожалуйста, не пытайтесь разрезать провод для присоединения его к другим проводам.
2. Использовать только в сухом и чистом месте, вдали от воды, жары, сырости и горючих веществ.
3. Электрическое напряжение не должно превышать указанные характеристики.
4. Изделие предназначено для использования внутри помещения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте гирлянду так, чтобы не допустить повреждения изоляционного покрытия провода.
2. Не допускайте перегрева гирлянды и перенапряжения сети.
3. Избегайте непосредственного контакта гирлянды с водой.
4. Не включайте гирлянду в случае отсутствия или повреждения одной, или нескольких ламп.
5. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
6. Не включайте гирлянду в упаковке.
7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.
8. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
9. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
10. Не давайте гирлянду детям.
11. Изделие предназначено только для декоративных целей и не подходит для освещения помещений

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке, в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации гирлянды составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2. Возврат/обмен гирлянды осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 8.3. Возврат/обмен гирлянды осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.