SMS Server

Руководство пользователя





ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SMS-СЕРВЕРА	3
2.	УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SMS-СЕРВЕРА	4
3.	НАСТРОЙКИ	5
4.	СПРАВКА	9

1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SMS-СЕРВЕРА

SMS-уведомление может быть отправлено с помощью модема, который подключается к порту сетевой карты напрямую, а также с помощью удаленного ПК, на котором установлено программное обеспечение SMS-сервера с подключенным модемом.



2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SMS-СЕРВЕРА

Программное обеспечение SMS-сервера доступно для скачивания на нашем сайте <u>https://systeme.ru/software/1phups</u>. После установки он сохраняется:

<u>All Programs (Bce программы) > NetAgent > SMS Server (SMS-cepbep) > SMS Server</u> <u>Manager (Менеджер SMS-cepbepa)</u>





3. НАСТРОЙКИ

Send Message System Settings Message Log Event Log Start Service Stop Service Modem Information About SMS Server Exit	Чтобы настроить тип модема, порт, PIN-код SIM
Проверьте номер виртуального порта с модемом USB Выберите COM-порт COM1, COM2 при модемом RS232	при использовании использовании с
 Network adapters Other devices Unknown device Ports (COM & LPT) Communications Port (COM1) ECP Printer Port (LPT1) Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4 Processors 	Settings Network Service port: 80 Max connection: 50 Server Require authentication Account: Password: SMS Com port: COM4 Modem Type: GPRS Retry times: 1 SIM PIN: Soution SIM PIN.
Если требуется PIN, введите его здесь	General Event items at a page: 30 OK Cancel

Send Message System Settings Message Log Event Log Start Service Stop Service	
Modem Information About SMS Server	Чтобы проверить информацию о модеме и состояние соединения
	Modem Information
	GSM Modem Status Modem Type: GPRS Modem Connection: Connected

Modem Connection: Service Provider:

SMS central number: Modem Information

Signal Quality: PIN authentication:

Modem firmware:

Modem Modem Type: TWN GSM 1800

Password is confirmed. 886935874443

45%

SIEMENS

REVISION 04.10

ΟK

MC55

Убедитесь, что все настройки верны и модем подключен с сигналом для успешной отправки SMS.

SMS Server



					Event Lis						
					NO.	Туре	Number	Address	Result	Time	Content
					1	System I	0000000000	0 127.0	FAIL	2017/05/14 11:39:04	Serial comr
					2	System I	0000000000	0 127.0	OK	2017/05/14 11:42:03	Service sta
					3	System I	0000000000	0 127.0	FAIL	2017/05/14 11:42:03	Serial com
ssage	List						×)) JU	0 127.0	UK	2017/05/14 11:47:41	Service sta
	11120							0 127.0	FAIL	2017/05/14 11:47:41	Serial com
NO	т	1.1.1	A.1.	D 1	[T:	10.1.1		0 127.0	FAIL	2017/05/14 15:36:58	Service sta
NU.	Туре	Number	Address	Hesult	lime	Lontent		0 127.0	OK.	2017/05/14 16:39:45	Service sta
	Send	0955655657	192.1	OK	2017/05/10 19:13:44	UPS Ag	ent(My	0 127.0	FAIL	2017/05/14 16:39:45	Serial com
<u></u>	Send	0917461025	192.1	UK	2017/05/10 19:14:59	UPS Ag	ent(My)00	0 127.0	OK	2017/05/15 09:27:35	Service sta
5	Send	0922726209	192.1	UK	2017/05/10 19:22:33	UPS Ag	ent(My DO	0 127.0	FAIL	2017/05/15 09:27:35	Serial com
•	Send	0300300607	192.1	UK	2017/05/10 19:23:14	UPS Ag	ent(My)OI	0 127.0	OK	2017/05/16 08:49:24	Service sta
								0 127.0	FAIL	2017/05/16 08:49:24	Serial com
							00	0 127.0	OK	2017/05/17 08:54:44	Service sta
							00	0 127.0	FAIL	2017/05/17 08:54:44	Serial com
							00	0 127.0	UK	2017/05/17 14:32:47	Service sta
							00	0 127.0	DK	2017703717-14:32:47	Serial com
							00	0 127.0	FAIL	2017/05/17 15:20:53	Service su
							00	0 127.0	OK	2017/05/18 09:26:49	Service st
							00	0 127.0	FAIL	2017/05/18 09:26:49	Serial com
							00	0 127.0	OK	2017/05/18 10:02:41	Service sta
							00	0 127.0	FAIL	2017/05/18 10:02:41	Serial com
							00	0 127.0	OK	2017/05/21 08:47:52	Service sta
							00	0 127.0	FAIL	2017/05/21 08:47:52	Serial com
							00	0 192.1	FAIL	2017/05/21 13:46:35	No this UR
							00	0 192.1	FAIL	2017/05/21 13:46:37	No this UF
							00	0 192.1	FAIL	2017/05/21 13:46:41	No this UH
							00	0 192.1	FAIL	2017/05/21 13:46:57	No this UP
							00	0 132.1	FAIL	2017703721 13:47:01	NO this Un
							is	page 1, there a	re 30 item	ns in this page, total 46 page	s. Double-Click
								Page Up Pa	ige Down	Page: 1 💌 Delet	e OK
(-				
0 item	s in every n	ane, current is page	e 1. there are	a 4 items i	n this page total 1 pages F	ouble-Click	o fresh				
5 item	First D	- 1 Louinencis pagi		s - ricents i	n ans page, totar i pages. L						
	First Pade	e LastPage H	age up l Pa	ide Down	Page 1 Vele	te II	IK III				

Send Message	Введите номер мобильного телефона и			
System Settings	содержание SMS			
Message Log				
Event Log				
Start Service				
Stop Service				
Modem Information				
About SMS Server				
Exit				

Send Message	
Message	``
Number(international number starting with a plus sign ("+")):	Send
Content(long message,maxium 500 characters):	
SMS TEST!	*
	-
<	Þ
	ОК

Когда установка и подключение программного обеспечения SMS-сервера завершены, можно ввести IP-адрес ПК на веб-странице SMS сетевой карты SE9604 и выбрать Use Remote Service (Использовать внешнее устройство). В этом случае такой сетевая карта сможет отправлять SMS-уведомления через этот ПК с SMS-сервером.

Net	Agent A		Latest Events [00:00:18] Server address can not be resolved. [00:16:35] UPS has switched to battery power. [00:00:19] Server address can not be resolved.
Information	SMS Modem Settings SMS Setting Mobile for Event Log		?
Configuration			
UPS Configuration	Send SMS When Event Occurs	Use Remote Service 🗸	
UPS On/Off Schedule	SMS Server		
Network	SMS Port	80	
Wireless LAN	Account Name		
SNMP	Dassword		
-Notification	Password	7-1010	
• Email 🔀	Sending test SMS	Test SMS	
SMS 5MS			
• WeChat 🧠			
• LINE 📼			Apply Reset
• Telegram 🦪			
Skype			
Web/Telnet/FTP			
BACnet			
NetFeeler			
System			
Log Information			
Management			

4. СПРАВКА

Для получения технической поддержки обратитесь в центр поддержки клиентов Systeme Electric по aдpecy support@systeme.ru и по телефонам 8 800 200 64 46 – Российская Федерация и другие страны, +7 495 777 99 88 – Москва и Московская область.

Systeme Electric

Москва, ул. Двинцев, 12, корп. 1, зд. А 8 800 200 64 46 Электронная версия данного руководства доступна на сайте <u>systeme.ru</u> Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь в компанию за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном руководстве.



