

Руководство

Система управления комфортом торговой марки Systeme Electric, серии SystemeComf





L N PE	KAH1	KAH2	KAH3	KAH4
SystemeComf		KAH2		
Mogyris paculuperium 4DO RS-485 ~220B 1BJ				Systême electric
[[GND D+ D- 12V] (6)	02	D+	D- GND K1	(2)((3)(4) •

L N PE	1 2 3 4 KAH1 KAH2	5 6 KAH3	7 8 V+ V- KAH4 KAH5-	- V+ V- V+ 0108-	V-V+V 47-3 GKAH8-
SystemeComf RCFLM4D4	кант кан2 Модуль расши	т КАНЗ КАНЗ	KAH4		Systêr elec
GND D+ D- 12V	ЕПС Проковедено в Ко	UU KS-465 ∼2 nas	208 184	D+ D- END K	1 K2 K3 K4 •

E	0461 02 03	C4
System	eComf	Ľ.
RCFCM	2	Systême
одуль расц	ирения	прокождан о
AC 💷	GND D+ 3-	124 TEST M.N
DO:~2408 F A[💷	85-485 12B 940 D+ 3	BCMA N 127 H

K1	а ка ка (((GAD K5 K	6 K7 K	E GND
(a) Sy	stemeC	omf		
RCF	218		Sy	stême
Модуль RS-485	расшир 8DI - 12	ения В 80мА	EAC	Произведено в Китае
GND	D+ 0-12			REST RUN



Информация, представленная в настоящем документе, содержит общие описания и/или технические характеристики продукции. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надежности продуктов для конкретных пользовательских применений. Обязанностью любого пользователя или интегратора является проведение надлежащего и полного анализа рисков, оценки и тестирования продукции в отношении конкретного применения или использования. Ни Systeme Electric, ни какие-либо из его филиалов или дочерних компаний не несут ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем документе. Если у Вас возникли какие-либо предложения по улучшению работы продукта или внесению правок, либо Вы обнаружили какие-либо ошибки в настоящей документации, сообщите нам об этом.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления пользователя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления продукции с целью улучшения его технических свойств.

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими-либо средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, без письменного разрешения Systeme Electric.

При установке и использовании продукции необходимо соблюдать все соответствующие государственные, региональные и местные правила техники безопасности. Из соображений безопасности и для обеспечения соответствия задокументированным системным данным, любые ремонтные работы в отношении продукции и ее компонентов должен выполнять только производитель.

При использовании продукции, в соответствии с соблюдением требований по технической безопасности, пользователь обязан соблюдать соответствующие применимые инструкции.

Отказ от использования программного обеспечения Systeme Electric или одобренного программного обеспечения при использовании наших аппаратных продуктов может привести к травмам, причинению вреда или неправильным результатам работы продукции.

Несоблюдение изложенной в настоящем документе информации может привести к травмам или повреждению оборудования.

© [2025] Systeme Electric. Все права защищены.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры и модули расширения торговой марки Systeme Electric, серии SystemeComf, артикулы RCFC, RCFCP, RCFCZ, RCFCZP, далее – контроллеры, артикулы RCFCM2, RCFDI8, RCFLM4, RCFLM4D4, далее – модули расширения, артикулы RCFSRHQT, RCFSRHQTL, далее – датчики комнатные.

Перед вводом в эксплуатацию изучите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.



При распаковке продукции проверьте внешней вид упаковки и устройства. Если имеются повреждения, обратитесь к поставщику. Не применяйте оборудование, имеющие повреждения!

Продукция предназначена для применения квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение.

Опасность поражения электрическим током! Соблюдайте правила безопасности при проведении электромонтажных работ. Отключайте электропитание при проведении работ по подключению и обслуживанию!

Оглавление

Контроллеры RCFC	4
Конструкция	4
Принцип действия	4
Технические характеристики	4
Монтаж и рекомендации по размещению	5
Подключения	5
Управление	6
Выбор настроенной сцены	6
Управление группами освещения	7
Управление шторами	7
Управление фанкойлом и отоплением	
Настройка контроллера	10
Настройка сцен	10
Экран качества воздуха	10
Информационный дисплей подключения к системе	11
Настройка системы	11
Пользовательские настройки интерфейса	
Модули управления освещением RCFLM4, RCFLM4D4	13
Технические характеристики	14
Монтаж и рекомендации по размещению	14
Подключение	15
Установка адреса модуля расширения	16
Модуль дискретных входов RCFDI8	17
Технические характеристики	17
Монтаж и рекомендации по размещению	
Подключения	
Установка адреса модуля расширения	19
Датчики качества воздуха RCFSRHQT, RCFSRHQTL	20
Технические характеристики	20
Монтаж и рекомендации по размещению	21
Подключение RS-485	21
Регистры Modbus	21
Интеграция с системой автоматизации здания	23
Подключение	23
Параметры связи	23
Регистры Modbus	23
Режим кондиционера «Выключено»	25
Контактные данные	

Контроллеры RCFC

Конструкция

Контроллеры используются в системах автоматизации зданий для управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (ОВКВ), освещением и солнцезащитными системами (шторами, жалюзи) в помещениях.

Конструктивно контроллеры предназначены для настенной врезной установки в монтажную коробку, состоят из передней и задней панелей.

На передней панели расположены кнопки выбора настроенных режимов и сенсорный экран для просмотра состояния и управления контроллером.

> Цветной сенсорный экран

- Выбор режима
- Задание уставки
- Настройки



• Режим сна

• Режим отсутствия

Индикаторы сцен

• Режим присутствия

• Экономичный режим

Передняя панель



Задняя панель

Конструкция контроллера включает датчик температуры. Модели с индексом Р имеют встроенный датчик присутствия людей в помещении.

Принцип действия

Контроллер устанавливается на стене помещения, к контроллеру подключаются исполнительные устройства: фанкойл, клапаны с электроприводом. Контроллер управляет периферийными устройствами на основании показаний температуры, измеренной встроенным датчиком температуры, и заданных пользователем параметров. Пользователь выбирает на экране режим работы, уставку температуры, скорость работы вентилятора и другие параметры.

Технические характеристики

Экран	Цветной сенсорный ЖК экран, диагональ 4", разрешение 480×480
Тип датчика температуры	NTC
Точность измерения температуры, °С	± 1 (при температуре +25 °C)
Значение срабатывания, °С	± 1
Время срабатывания, с	Не более 1
Беспроводное подключение ZigBee	Частота 2,4 ГГц, 16 каналов (только для RCFCZ, RCFCZP)
Датчик присутствия	да (только для RCFCP, RCFCZP)
Встроенные выходы	5 дискретных выходов (DO):

	• До 220 В пер. тока,
	 Не более 1 А для индуктивной нагрузки
	 Не более 2 А для резистивной нагрузки
Порты связи RS-485	Порт 1 (А1/В1): для подключения модулей расширения и датчика комнатного
	Порт 2 (A2/B2): Modbus RTU Slave для подключения к системе автоматизации здания
Номинальное напряжение, В пер тока	От 85 до 220
Потребляемая мощность, ВА	4,5
Номинальное импульсное напряжение, кВ	2
Максимальный ток короткого замыкания, А	5
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Способ обеспечения заземления	Контроллеры имеют двойную изоляцию и не требуют защитного заземления
Степень защиты корпуса	IP20
Установка	Врезная с использованием установочной коробки стандарта BS 1G глубиной 40 мм или больше (заказывается отдельно)
Подключение	Винтовые клеммы. Сечение кабеля до 2,5 мм²
Класс защиты от поражения электрическим током	Управляющее устройство класса II
Размеры корпуса Ш×В×Г, мм	107×86×40
Размеры установочной коробки Ш×В×Г, мм	86×83×35
Масса, г	250

Монтаж и рекомендации по размещению

Установите контроллер на стене помещения с использованием монтажной коробки:

- 1. Рекомендуется установка у входа в помещение, на удалении от нагревательных приборов, в защищенном от прямого солнечного света месте.
- 2. Установите монтажную коробку.
- 3. Соедините провода.
- 4. Установите контроллер на монтажную коробку.

Подключения

Подключите питание и периферийные устройства.



Подключение питания, фанкойла и клапанов



Подключение портов связи

Управление

Выбор настроенной сцены

В правой части расположены 4 сенсорные кнопки для выбора сцен.



При прикосновении к кнопке активируется соответствующая сцена, и изменяется состояние групп освещения и штор.

1		Сцена «Присутствие»
2	P	Сцена «Энергосбережение»
3		Сцена «Сон»
4		Сцена «Отсутствие»

Управление группами освещения

Каждая группа освещения имеет свой значок.

Поддерживается до 16 групп освещения на один контроллер. Число кнопок управления задается в настройках, максимум 8 кнопок на страницу.



Страница управления группами освещения

Короткое нажатие на кнопку включает или выключает соответствующую группу освещения.

Зажатие кнопки вызывает окно диммирования освещения. Сдвигайте ползунок влево или вправо чтобы настроить яркость.



Интерфейс диммирования (после зажатия кнопки)

Управление шторами

- Интерфейс управления: Нажмите на кнопку Откр или Закр для управления каждым каналом блока управления шторами. Нажмите на подсвеченную кнопку снова чтобы приостановить движение шторы (работает как команда Стоп).
- До 4 каналов управления шторами. Количество кнопок управления задается в настройках. Максимум две пары кнопок Открыть/Закрыть на страницу.



Интерфейс управления шторами (1 или 2 пары кнопок Откр/Закр на одну страницу

Управление фанкойлом и отоплением

- Интерфейс управления: Пользуйтесь страницей управления фанкойлом и теплым полом как обычным термостатом. Выбирайте желаемую температуру и режим работы движением ползунка и нажатием на кнопки.
- Возможно управлением одним фанкойлом и один нагревательным прибором.



Интерфейс управления температурой

• Метод управления: Используйте клеммы на задней стороне контроллера для подключения фанкойла напрямую к устройству.



Интерфейс управления приточной установкой

Настройка контроллера

Настройка сцен

На экране Настройки → Сцены, пользователь может настроить состояние системы, в зависимости от активной сцены. В верхней части окна расположены значки сцен, при выборе сцены можно задать состояние групп освещения, штор, кондиционера, теплого пола, приточной вентиляции.



Экран настройки сцен

Настройки будут сохранены автоматически.

Экран качества воздуха

Состояние качества воздуха отображается автоматически, когда к контроллеру подключен датчик качества воздуха RCFSRHQT(L). При этом контроллер будет отображать температуру воздуха с датчика RCFSRHQT, а не со встроенного датчика контроллера RCFC(P).



Область данных качества воздуха

Информационный дисплей подключения к системе

На экране Настройки → Общие настройки → Система, пользователь может проверить, какие устройства подключены к контроллеру, и для некоторых нагрузок, уточнить их количество.

<							Cı	1стема
Версия ПО				Т	екуш	ая ве	ерсия	V1.0
Число светильников	1 9	2 2 () 10	3 3 11	¥ 4 ¥ 12	(J) 5 (J) 13	(H) 6 (H) 14	(¥) 7 7 15	(H) 8 (H) 16
Число штор						По	дклю	чено
Кондиционер						По	дклю	чено
Тип кондицион	нера							VRV
Теплый пол						По,	цклю	чено
Подача воздух					H	le по,	цклю	чено
Выключатели								4
Адрес Modbus							0	0001
Настройка системы								

Экран информации о системе

Настройка системы

Доступ к настройкам системы защищен паролем. Заводская установка пароля: 123456.

На экране Настройки → Общие настройки → Система → Настройка системы, после ввода пароля пользователь может настроить adpec Modbus, сколько групп света и штор будет отображаться и т.д. Можно также уточнить некоторую информацию о контроллере, например данные обнаружения радара, состояние EEPROM и т.д.

<	Настройка системы
Адрес Modbus	16
Калибровка температуры	- 0.5℃ +
Расстояние радара	4294967296
Чувсвительность радара	4294967296
Функция EEPROM	Normal
Код статуса	65535
Конфигурация 💽 Откр вручную	🔵 Закр
Число светильников вручную	0~16 8
Димируемые светильники Откр	🚫 Закр
Число штор вручную	0~4 4
Статус кондиционера 💿 Подключено вручную	Не подключено
Тип кондиционера 🔘 Кондиционер вручную	
Тип кондиционера	4
Статус отопления 💿 Подключено вручную	Не подключено
Статус подачи воздуха вручную 🔘 Подключено	Не подключено
Тип подачи воздуха	4

Экран настройки системы

Пользовательские настройки интерфейса

На экране Настройки → Настройки присутствия, пользователь может настроить две функции, связанные с обнаружением присутствия человека.

- 1. Расстояние пробуждения: настройка дистанции пробуждения экрана. Можно выбрать дистанцию 1-5 метров.
- Режим выбора сцены на основе присутствия: настройка сцены, которую нужно вызвать при обнаружении движения в комнате, а также того, какую сцену вызывать, когда движение не обнаружено. Пользователь также может настроить некоторые подробности для данной функции.

<	Настройки присутствия
Расстояние пробуждения	
Режим выбора сцен на основ НА ВЫКЛЮЧЕ	ве присутствия ННЫЙ
Вход в комнату	Выход из комнаты
Режим сцены при входе	Режим сцены при выходе
0 (š 🔿 🕄	○ ૯ ○ 치
Условие для входа	
Расстояние срабатывания	
1м 🔽	3Мин 🔽
Чувствительность срабатывания	
Срд 🔽	1м 🔽
	Низ 🔽

Экран настройки обнаружения присутствия людей в помещении

Модули управления освещением RCFLM4, RCFLM4D4

Модули расширения RCFLM4 и RCFLM4D4 предназначены для управления группами освещения. Каждый модуль управляет 4 группами освещения. Релейные каналы управления рассчитаны на управление нагрузкой с высоким импульсным током, такой как драйверы светодиодных светильников. Реле сохраняют свое состояние при отключении питания модуля.

Управление осуществляется по команде от контроллера RCFC.

На передней панели имеется 4 выключателя с обратной связью для возможности включения и выключения групп освещения вручную.

Дискретные входы используются для управления группами освещения от настенных выключателей, используется импульсное управление типа «сухой контакт», замыканием соответствующего входа на общий контакт, без подачи напряжения.

Модули имеют выход постоянного тока для питания других устройств, например, RCFDI8.

L N PE □trt.~902408 SystemeComf RCFLM4 Mogyns pacamperint 4D0 R2-485 ~2208 1B. Eff. [M0 D+ D-1212] npm	12 КАН1 КАН1 КАН1 КАН1	3 4 KAH2 KAH2 KAH2 D+ [5 6 7 KAH3 Ki KAH3 Ki KAH3 S	8 AH4 KAH4 ystême electric 3 K4
8003				

Модуль управления 4 группами освещения вкл/выкл RCFLM4

000	0000 0060	0000 0000
L N PE Turt. ~90240B SystemeComf	1 2 3 4 5 6 7 8 КАН1 КАН2 КАН3 КАН3 КАН4 КАН4 КАН4 ВКЛ ВКЛ <t< th=""><th>V+ V- V+ V+ V- V+ V+<</th></t<>	V+ V- V+ V+ V- V+ V+<
RCFLM4D4	КАН1 КАН2 КАН3 КАН4 Модуль расширения 4AO/010B 4DO RS-485 ~220B 1BA ГП Произведено в Китае	D+ D- GND K1 K2 K3 K4 •

Модуль управления 4 димируемыми группами освещения RCFLM4D4

Технические характеристики

Характеристика	RCFLM4	RCFLM4D4	
Группы освещения	4 канала		
Управление	1 DO Вкл/выкл на каждый канал	1 DO Вкл/выкл и 1 AO 0…10 В пост тока на каждый канал	
Напряжение канала (DO), В пер тока	Не более 240		
Максимальный ток (DO) (резистивная нагрузка), А	Не более 20		
Максимальный импульсный ток (DO), А/2мс		500	
Напряжение канала (AO), В пост тока	-	От 0 до 10	
Максимальный ток (АО), мА	-	Не более 50	
Ручное управление	4 переключателя на передней панели	4 переключателя на передней панели для DO1-DO4	
Входы	4 дискретных входа для выключателей «сухой контакт»		
Порты связи RS-485	Порт 1: подключение к контроллеру типа RCFC Порт 2: конфигурирование (Modbus RTU Slave)		
Номинальное напряжение, В пер тока	От 90 до 240		
Потребляемая мощность, ВА	1	1	
Потребляемый ток, мА	не более 5	не более 5	
Напряжение выхода постоянного тока, В	12		
Максимальный ток выхода постоянного тока, мА	200		
Номинальное импульсное напряжение, кВ	2		
Максимальный ток короткого замыкания, А	кого 5		
Подключение	Винтовые клеммные колодки, сечение кабеля до 2,5 мм².		
Степень защиты корпуса	IP20		
Установка	DIN рейка 35 мм		
Размеры корпуса Ш×В×Г, мм	106×98×64	179×98×64	
Масса, г	250	300	

Монтаж и рекомендации по размещению

Установите модули расширения на DIN рейку в шкаф управления.



Модуль управления освещением RCFLM4, размеры в мм



Модуль управления освещением RCFLM4D4, размеры в мм

Подключение

Подключите питание, порт связи, входы и выходы.



Использование входов К1-К4 на модуле RCFLM4 с датой выпуска 01.04.2025 г. и позднее:

- Используются нормально разомкнутые выключатели без фиксации.
- При замыкании контактов модуль переключает состояние соответствующего выходного канала: при замыкании К1 на GND происходит переключение канала 1, при замыкании К2 на GND происходит переключение канала 2 и т.д.
- Переключение канала означает изменение состояния реле на противоположное: если канал был выключен, он будет включен при замыкании входа, и если канал был включен, то он будет выключен.
- Переключение каналов выполняется встроенной логикой модуля RCFLM4 без участия контроллера RCFC(P), поэтому переключение работает и при отсутствии связи с контроллером, а при наличии связи изменение состояния канала не отображается на экране контроллера.



Подключение модуля RCFLM4D4

На модулях RCFLM4D4 входы K1-K4 не используются. Пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки, по вопросу использования входов K1-K4.

Установка адреса модуля расширения

К одному контроллеру RCFC может быть подключено до 4 модулей расширения RCFL, каждый из которых должен иметь свой адрес:

Функция	Адрес (RCFLM4)	Адрес (RCFLM4D4)	Примечание
Группы освещения 1-4	90h	A0h	Заводская установка
Группы освещения 5-8	91h	A1h	
Группы освещения 9-12	92h	A2h	
Группы освещения 13-16	93h	A3h	
Активная сцена	9Fh	-	Канал 1-4 включен, когда активна сцена 1-4

При нажатии на кнопку Reset модуль расширения передает установленный адрес в порт RS-485-2.

Например:

Для модуля с адресом 90:

DA 12 00 90 C1 12 22 24 08 63

Изменение адреса выполняется записью нового адреса в регистр 20h командой Modbus 06 в течение 1 минуты после нажатия кнопки RESET:

Адрес	Функция	Регистр	Данные – новый адрес	Контрольная сумма
Текущий адрес	0x06	0x0020	0x0090	
			0x0091	
			0x0092	
			0x0093	
			0x009F	

Пример записи адреса 91h для настройки модуля на управление группами освещения с 5 по 8:

Команда: **90** 06 00 20 **00 91** 55 2D

Ответ: 90 06 00 20 00 91 55 2D

Для модуля с адресом А0:

DA 32 00 A0 C1 10 22 24 08 35

Изменение адреса выполняется записью нового адреса в регистр 20h командой Modbus 06 в течение 1 минуты после нажатия на кнопку RESET:

Адрес	Функция	Регистр	Данные – новый адрес	Контрольная сумма
Текущий адрес	0x06	0x0020	0x00A0	
			0x00A1	
			0x00A2	
			0x00A3	

Пример записи адреса A1h для настройки модуля на управление группами освещения с 5 по 8:

Ответ: А0 06 00 20 00 А1 50 С9

Модуль дискретных входов RCFDI8

Модуль предназначен для подключения дополнительных выключателей к системе.



Технические характеристики

Дискретные входы	8 каналов
Порт связи RS-485	1 порт, который может работать в режимах
	Режим 1: подключение к контроллеру типа RCF
	Режим 2: Modbus RTU Slave для конфигурирования, параметры 9600-8-N-1

	Режим определяется модулем автоматически.
Номинальное	12
напряжение, В пост. тока	
Номинальный ток, мА	Не более 80
Подключение	Съемные винтовые клеммные колодки, сечение кабеля до 2,5 мм ² .
Степень защиты корпуса	IP20
Установка	DIN рейка 35 мм
Размеры корпуса Ш×В×Г,	72×110×60
ММ	
Масса, г	150

Монтаж и рекомендации по размещению

Установите модуль расширения на DIN рейку в шкаф управления.



Размеры указаны в мм

Подключения

Подключите питание, порт связи, и входные сигналы.



В случае использования выключателей, имеющих высокое значение минимального тока (2,5 мА и более), для корректной работы выключателя может потребоваться установка конденсатора параллельно контактам выключателя.

Выход 12 В постоянного тока модулей RCFLM4, RCFLM4D4 может быть использован для электропитания модуля RCFDI8.

Установка адреса модуля расширения

Каждый модуль расширения на контроллере RCF должен иметь уникальный адрес. Функции модуля определяются его адресом.

Адрес (hex)	Функция	Примечание
10h	Группы освещения 1-8	По замыканию контакта DI1-DI8 включение /
		выключение группы освещения 1-8
		соответственно. Заводская установка.
11h	Группы освещения 9-16	По замыканию контакта DI1-DI8 включение /
13h		выключение группы освещения 9-16
15h		соответственно.
17h		
12h	Группы освещения 1-8	По замыканию контакта DI1-DI8 включение /
14h		выключение группы освещения 1-8
16h		соответственно.
20h	Шторы 1-4	Открытие/закрытие штор
21h		
22h		
23h		
30h	Активация настроенных сцен	Для модулей с датой производства 01.04.2025 и
31h		позднее:
		При замыкании DI1-DI4 вызов сцены 1-4
		соответственно,

	При размыкании DI5-DI8 вызов сцены 1-4
	соответственно,
	Для модулей с датой производства до 01.04.2025:
	При замыкании DI1-DI4 вызывают сцены 1-4
	соответственно,
	При замыкании DI5-DI8 вызывают сцены 1-4
	соответственно.

При нажатии на кнопку Reset модуль расширения передает установленный адрес в порт RS-485. Например, для модуля с адресом 30:

DA 62 00 30 C1 22 24 21 08 65

Изменение адреса выполняется записью нового адреса в регистр 00h командой Modbus 06 в течение 1 минуты после нажатия кнопки RESET:

Адрес	Функция	Регистр	Данные – новый адрес	Контрольная сумма
0xFF	0x06	0x0000	0x0010 0x0014 0x0020 0x0030	
			0x0011 0x0015 0x0021 0x0031	
			0x0012 0x0016 0x0022	
			0x0013 0x0017 0x0023	

Пример записи адреса 20h для настройки модуля на управление шторами:

Команда: FF 06 00 00 00 20 9D CC

Ответ: FF 06 00 00 00 20 9D CC

Датчики качества воздуха RCFSRHQT, RCFSRHQTL



- Температура
- Относительная влажность
- Уровень концентрации углекислого газа СО₂
- Уровень содержания взвешенных твердых частиц РМ2.5, таких как пыль, сажа и пр, размером до 2,5 мкм
- Уровень концентрации летучих органических соединений (ЛОС/TVOC), таких как ароматические углеводороды, альдегиды, спирты

Датчики используются совместно с контроллером типа SystemeComf RCF или с контроллером автоматизации SystemeHD по протоколу Modbus RTU.

Технические характеристики

Диапазон измерения влажности, % отн. влажности	От 5 до 95
Диапазон измерения температуры, °С	От 0 до 50
Диапазон измерения РМ2.5, мкг/м ³	От 0 до 500
Диапазон измерения eCO ₂ , ppm	От 400 до 2000
Измерение ЛОС	3 уровня • Уровень 1 – до 133 ppb • Уровень 2 – от 133 до 399 ppb • Уровень 3 – от 400 ppb
Порт связи RS-485	 1 порт Предназначен для подключения к контроллеру типа RCFC Параметры связи 9600-8-N-1

Номинальное напряжение RCFSRHQTL, В пер. тока	220
Потребляемая мощность RCFSRHQTL, BA	Не более 1
Номинальное напряжение RCFSRHQT, В пост. тока	24
Потребляемая мощность RCFSRHQT, BA	Не более 1
Подключение	Съемные винтовые клеммные колодки, сечение до 2,5 мм ²
Степень защиты корпуса	IP20
Установка	Накладная установка, на стене помещения, на высоте от 1,2 до 1,5 м от уровня пола или на потолке помещения
Размеры корпуса Ш×В×Г, мм	100×100×24
Масса, г	100

Монтаж и рекомендации по размещению

Установите датчик на плоской поверхности на стене или потолке помещения, вдали от отопительных приборов и других источников тепла, а также потока воздуха от кондиционера.



Порядок установки датчика качества воздуха

Подключение RS-485

Параметры связи: 9600 бод, 8-N-1.

Адрес задается переключателями в диапазоне от 1 до 15. Заводская установка адреса 10.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BIT1	ON		ON												
BIT2		ON	ON			ON	ON			ON	ON			ON	ON
BIT3				ON	ON	ON	ON					ON	ON	ON	ON
BIT4								ON							

Адрес от 16 до 63 задается записью нового адреса в Modbus регистр 1.

Регистры Modbus

Регистр	Функция	Тип	Описание	Значение
0	03	int	Номер версии встроенного программного обеспечения	
1	03/06	int	Адрес устройства	Чтение 1-64, запись 16-64
2	03	int	Статус сенсора РМ2.5	0 = в норме, 1 = неисправность
3	03	int	Статус сенсора еСО ₂	0 = в норме, 1 = неисправность

4	03	int	Статус сенсора TVOC	0 = в норме, 1 = неисправность		
5	03	int	Статус сенсора температуры	0 = в норме, 1 = неисправность		
6	03	int	Статус сенсора влажности	0 = в норме, 1 = неисправность		
9	03	int	Уровень концентрации PM2.5	От 0 до 500 мкг/м³		
10	03	int	Уровень концентрации еСО ₂	От 400 до 2000 ppm		
11	03	int	Уровень TVOC	Уровень от 1 до 3		
12	03	int	Температура	От 0 до +50 °C, значение температуры °C x10		
13	03	int	Относительная влажность	От 0 до 99 %		

Интеграция с системой автоматизации здания

Интеграция контроллера SystemeComf RCFC в систему автоматизации здания возможна по протоколу Modbus RTU через порт RS-485.

Подключение

Для интеграции по протоколу Modbus RTU предназначен порт RS-485, обозначенный A2/B2.



Подключение портов связи

Параметры связи

Контроллер работает в роли Modbus RTU Slave (ведомое устройство) с параметрами связи 9600 бод, 8-N-1.

Регистры Modbus

Функция	Доступ	Тип	Функции Modbus	Регистр DEC (HEX)	Число регистров	Описание значения
Тип оборудования	только чтение	int	0x04	0 (0x00)	1	33: SystemeComf
Адрес устройства	только чтение	int	0x04	1 (0x01)	1	Адрес устройства Modbus RTU (порт А2В2)
PID-адрес устройства	только чтение	int	0x04	2 (0x02)	1	Адрес идентификатора ZigBee
Мас-адрес устройства	только чтение	int	0x04	3-8 (0x03-0x08)	6	МАС-адрес
Режимы кондиционера	только чтение	int	0x04	9 (0x09)	1	 0: Не подключено 3: Кондиционер с водяной машиной: только охлаждение и обогрев. 4: Подогрев пола: только подогрев пола. 7: Кондиционер с водяной машиной + подогрев пола: включая охлаждение, отопление и подогрев пола. 27: Мульти-сплит-кондиционер: охлаждение, осушение, подача воздуха, обогрев. 31: Мультисплит-кондиционер + подогрев пола: охлаждение, осушение, подача воздуха, обогрев.
Уровень влажности	только чтение	int	0x04	10 (0x0A)	1	%
Уровень Тvoc	только чтение	int	0x04	11 (0x0B)	1	Уровень 1-5
Уровень РМ2.5	только чтение	int	0x04	12 (0x0C)	1	μg/m³
Уровень СО ₂	только чтение	int	0x04	13 (0x0D)	1	ppm
Значение температуры	только чтение	int	0x04	14 (0x0E)	1	Значение °С увеличено в десять раз
В данный момент активна сцена	чтение и запись	int	0x03 0x06	15 (0x0F)	1	0: Ручной 1: Сцена 1 (Присутствие) 2: Сцена 2 (Эко) 3: Сцена 3 (Сон) 4: Сцена 4 (Отсутствие) В ручном режиме можно только считать, но нельзя изменить.
Группа освещения 1	чтение и запись	int	0x03 0x06	16 (0x10)	1	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено
Группа освещения 2	чтение и запись	int	0x03 0x06	17 (0x11)	1	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено
Группа освещения 3	чтение и запись	int	0x03 0x06	18 (0x12)	1	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено

Группа освещения 4	чтение и запись	int	0x03 0x06	19 (0x13)	1	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено
Группа освещения 5	чтение и запись	int	0x03 0x06	20 (0x14)	1	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено
Группа освещения 6	чтение и запись	int	0x03 0x06	21 (0x15)	1	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено
Группа освещения 7	чтение и запись	int	0x03 0x06	22 (0x16)	1	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено
Группа освещения 8	чтение и запись	int	0x03 0x06	23 (0x17)	1	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено
Группы освещения 9-16	чтение и запись	int	0x03 0x06	24-31 (0x18-0x1F)	8	0: выключить свет 1: яркость 10% 2: яркость 20% 3: яркость 30% 4: яркость 40% 5: яркость 50% 6: яркость 60% 7: яркость 70% 8: яркость 80% 9: 90% яркость 10: яркость 100% 11: не подключено
Статус шторы 1	чтение и запись	int	0x03 0x06	32 (0x20)	1	0: Выкл. 1: Открыто на 10 % 2: Открыто на 20 % 3: Открыто на 30 % 4: Открыто на 40 % 5: Открыто на 50 % 6: Открыто на 60 % 7: Открыто на 70 % 8: Открыто на 80 % Степень 9: Открыто на 90 % 10 : 100% открытие 11: Не подключено
Статус шторы 2	чтение и запись	int	0x03 0x06	33 (0x21)	1	0: Выкл. 1: Открыто на 10 % 2: Открыто на 20 % 3: Открыто на 30 % 4: Открыто на 40 % 5: Открыто на 50 % 6: Открыто на 60 % 7: Открыто на 70 % 8: Открыто на 80 % Степень 9: Открыто на 90 % 10 : 100% открытие 11: Не подключено
Статус шторы 3, Статус шторы 4	чтение и запись	int	0x03 0x06	34-35 (0x22-0x23)	2	0: Выкл. 1: Открыто на 10 % 2: Открыто на 20 % 3: Открыто на 30 % 4: Открыто на 40 % 5: Открыто на 50 % 6: Открыто на 60 % 7: Открыто на 70 % 8: Открыто на 80 % Степень 9: Открыто на 90 % 10 : 100% открытие 11: Не подключено
Статус кондиционера	чтение и запись	int	0x03 0x06	36 (0x24)	1	0: Питание выключено 1: Питание включено 2: Не подключено
Режим кондиционера	чтение и запись	int	0x03 0x06	37 (0x25)	1	1: Охлаждение 2: Отопление 8: Вентиляция 16: Осушение 32: Выключено
Режим вентилятора кондиционера	чтение и запись	int	0x03 0x06	38 (0x26)	1	0: Выкл. 1 низкая скорость 2 средняя скорость 3 высокая скорость 4 автоматический,
Уставка температуры кондинионора	чтение и запись	int	0x03 0x06	39 (0x27)	1	Значение °С, увеличенное в десять раз
Вентилятор приточного воздуха	чтение и запись	int	0x03 0x06	40 (0x28)	1	0: Питание выключено 1: Питание включено 2: Не подключено
Метод циркуляции свежего воздуха с помощью вентилятора	чтение и запись	int	0x03 0x06	41 (0x29)	1	0: Автоматический 1: Внутренний контур 2: Внешний контур
Скорость вентилятора приточной установки	чтение и запись	int	0x03 0x06	42 (0x2A)	1	1 низкая скорость 2 средняя скорость 3 высокая скорость
Уставка pm2.5 для приточной установки	чтение и запись	int	0x03 0x06	43 (0x2B)	1	мкг/м ³
Уставка СО2 для приточной установки	чтение и запись	int	0x03 0x06	44 (0x2C)	1	ppm
Переключатель оповещения	чтение и запись	int	0x03 0x06	45 (0x2D)	1	0: Выкл. 1 Вкл. Примечание. Перед отправкой команды включения необходимо сначала указать общее время оповещения, в противном случае он немедленно переключится в состояние выключения.
Статус оповещения	чтение и запись	int	0x03 0x06	46 (0x2E)	1	0: Не сработало 1 Сработало. Примечание. Когда сигнализация включена, эффективна только подача «сработавшей» команды.
Общее время охраны	чтение и запись	int	0x03 0x06	47-48 (0x2F-0x30)	2	Секунды (регистр 47 — старшие 16 бит, регистр 48 — младшие 16 бит)
Оставшаяся продолжительност ь оповещения	только чтение	int	0x03 0x06	49-50 (0x31-0x32)	2	Секунды (регистр 49 — старшие 16 бит, регистр 50 — младшие 16 бит)
Включение и выключение всех устройств	чтение и запись	int	0x03 0x06	51(0x33)	1	Команда 06 (0: выключить все устройства 1: включить все устройства) Команда 03 (0: Все устройства полностью открыты 1: Все

						устройства полностью закрыты 2: Все устройства частично открыты и частично закрыты)
Включение и выключение всех групп освещения	чтение и запись	int	0x03 0x06	52 (0x34)	1	Команда 06 (0: выключить все освещение 1: включить все освещение) Команда 03 (0: все освещение выключено 1: все освещение включено 2: освещение частично включено и частично выключено)
Открытие и закрытие всех штор	чтение и запись	int	0x03 0x06	53 (0x35)	1	Команда 06 (0: закрыть все шторы 1: открыть все шторы) Команда 03 (0: Все шторы закрыты 1: Все шторы открыты 2: Шторы частично открыты и частично закрыты)
Блокировка интерфейса пользователя	чтение и запись	int	0x03 0x06	54 (0x36)	1	0: Разблокировано 1: Полностью заблокировано Блокировка всех элементов, включая кнопки выбора сцен. Для снятия блокировки требуется ввести пароль, см. регистр 74 (0х4А).
Время отсутствия в комнате	только чтение	int	0x03	55 (0x37)	1	0: Комната была занята в течение 1 минуты Х: Отсутствие определяется в течение X минут (максимальное значение 65535 минут). Только для RCFCP. Всегда возвращает 0 для RCFC.
Тип группы освещения 1-16	только чтение	int	0x03	56-71 (0x38-0x47)	16	0: Нет димирования 1: Димирование
Включение и выключение отопления	чтение и запись	int	0x03 0x06	72 (0x48)	1	0: Питание выключено 1: Питание включено 2: Не подключено
Уставка температуры отопления	чтение и запись	int	0x03 0x06	73 (0x49)	1	Значение °С, увеличенное в десять раз
Пароль блокировки интерфейса	чтение и запись	int	0x03 0x06	74 (0x4A)	1	Значение пароля снятия блокировки интерфейса, см. регистр 54 (0x36): число из 5 цифр от 10000 до 65535. Значение по умолчанию: 12345 (0x3039)

Режим кондиционера «Выключено»

Контроллеры RCFC имеют специальный режим кондиционера «Выключено»:

- Режим предназначен для предотвращения потерь тепловой энергии, например, в случае открытия окна пользователем.
- Режим «Выключено» включается на контроллере RCFC по команде от внешнего контроллера автоматизации, например, серии SystemeHD путем записи в регистр 37(0x25) значения 32.
- В режиме «Выключено» контроллер RCFC закрывает клапаны и останавливает вентилятор
- В режиме «Выключено» управление фанкойлом на экране недоступно, режим кондиционера отображается текстом «Выключено» и значком открытого окна.
- Внешний контроллер автоматизации сменяет режим «Выключено» на «Охлаждение» или «Отопление» путем записи в регистр 37(0x25) соответствующего значения (1 или 2).



Экран управления фанкойлом в режиме «Выключено»



- 1. При открытии окна контроллер HD1407 записывает значение 32 в регистр 37(0x25)
- 2. При закрытии окна контроллер HD1407 записывает значение 1 или 2 в регистр 37(0х25)

Схема управления режимом кондиционера «Охлаждение/Отопление» ↔ «Выключено»

Контактные данные

Произведено в Китае.

Уполномоченное лицо:

АО "Систэм Электрик" Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1 Телефон: +7 (495) 777 99 90 E-mail: ru.ccc@se.com

ООО «Систэм Электрик Бел» Адрес: Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 22-9 Телефон: +375 (17) 236 96 23 E-mail: blr.ccc@se.com

Продуктовая страница SystemeComf https://systeme.ru/products/systemecomf