SE9604

Руководство пользователя



Этот документ представляет собой краткое описание функций SE9604. Для получения информации о конкретных операциях, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации ПО или обратитесь в нашу службу технической поддержки support@systeme.ru



Энергия. Технологии. Надежность.



СОДЕРЖАНИЕ

1.	введен	ИЕ	3
	1-1.	Функциональные возможности	3
	1-2.	Области применения	3
	1-3.	Технические характеристики	4
	1-4.	Внешний вид сетевой карты	5
	1-5.	Установка в ИБП	6
	1-6.	Подключение к сетевой карте	6
	1-7.	Программное обеспечение Netility	7
2.	ФУНКЦІ	ИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	8
	2-1.	Интерфейс веб-страницы	8
		Информация > состояние ИБП	8
		Информация > Состояние системы	9
		Информация > Удаленное управление	.11
		Информация > Состояние модема SMS	.11
		Информация > SE9622	.12
		Конфигурация > конфигурация ИБП	.12
		Конфигурация > Расписания включения/выключения ИБП	.14
		Конфигурация > Сеть	.16
		Конфигурация > беспроводная локальная сеть	.18
		Конфигурация > SNMP	.18
		Конфигурация > Уведомления	.20
		Конфигурация > Web/Telnet/FTP	.21
		Конфигурация > BACnet	.24
		Конфигурация > SE9622	.24
		Конфигурация > Система	.25
		Информация о журналах	.27
		Управление > веб-приложение Netility	.29
		Управление > Диспетчер файлов	.29
		Управление > Отладка сетевого порта	.30
		Управление > Об устройстве	.30
	2-2.	Дополнительное программное обеспечение	.31
	2-2	-1.SNMPView	.31
	2-2	-2.ClientMate	.32
	2-2	-3.SMS Server	.33
3.	ИНФС	РМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА	33

1. ВВЕДЕНИЕ

1-1. Функциональные возможности

SE9604 — это плата SNMP (Simple Network Management Protocol) для мониторинга ИБП. Она не только позволяет удаленно управлять ИБП и предоставлять информацию о его текущем состоянии, но и поддерживает подключение к совместимому GSM-модему для отправки SMS-уведомлений. Кроме того, к карте может быть подключен датчик контроля температуры окружающей среды, влажности и наличия воды SE9622 в качестве дополнительной опции.

SE9604 предполагает простую и легкую установку. К SE9604 поставляются бесплатные программы, позволяющие пользователю настраивать IP-адрес, осуществлять централизованный мониторинг и выключение нескольких устройств с различными операционными системами. Установка доступна на нашем сайте <u>https://systeme.ru/software/1phups</u>. Дополнительные настройки выполняются в веб-браузере.

Характеристики:

- 1) Обеспечение SNMP MIB для мониторинга и управления ИБП.
- Автоматическое определение типа сети и скорости передачи 10M/100M/1000M Fast Ethernet, управление и настройка через Telnet, Web-браузер или NMS.
- Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP v1, v2, v3, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP/FTPS, Modbus, BACnet, IPv.4, IPv.6, PPPoE, DHCP, BOOTP, DNS, DDNS, Radius, SysLog.
- 4) Поддержка SSL/TLS, SSH-шифрования.
- 5) Предоставление инструментов для простой настройки и обновления с помощью программного обеспечения Netility.
- 6) Отправка уведомлений о событиях с использованием SNMP TRAP, электронной почты и SMS.
- 7) Автоматический ежедневный отчет о работе ИБП по электронной почте.
- 8) Корректное завершение работы с помощью программного обеспечения ClientMate.
- 9) Дополнительное устройство в виде датчика USB SE9622 для отслеживания параметров температуры, влажности, наличия протечки.

1-2. Области применения

SE9604 позволяет контролировать ИБП по сети.

Когда ИБП подключен к SE9604, системный инженер может проверить состояние каждого ИБП с помощью компьютера, на котором установлен браузер. Инженер может осуществлять мониторинг и управление ИБП,

просто введя IP-адрес SE9604, который подключается к ИБП. При возникновении нештатных условий электропитания SE9604 также сможет отправить информацию о прерываниях системному инженеру для принятия надлежащих мер.

SE9604 обеспечивает функции выключения.

При установке на компьютер нашего программного обеспечения ClientMate для выключения в сети, подключенной к SE9604, в случае отключения подачи питания переменного тока к ИБП или разряда батареи программа закроет все файлы операционной системы, и произойдет корректное выключение. Это позволит избежать повреждения системы при отключении питания.

SE9604 для мониторинга окружающей среды

К SE9604 можно подключить дополнительный датчик — SE9622 по mini-USB для получения сигналов о температуре/влажности/протечке. Эти сведения также можно найти на веб-странице SE9604. При возникновении нештатного состояния системному инженеру также может быть отправлено трапсообщение.

СРИ	ARM Cortex-A8 32bit
System Clock	600 МГц
Flash Memory	128 Мбайт
SD RAM	128 Мбайт
Led	4
Watch Dog	ДА
USB Port	1
Real Time Clock	ДА
LAN interface	10M / 100M / 1000M UTP
Пропускная способность	3 Мбайт в секунду
Ethernet	
Сетевая задержка Ethernet	0,2 миллисекунды

1-3. Технические характеристики

EMI	
FCC Класс В, СЕ	

Размеры	80,31 мм (длина) х 51,76 мм (ширина) х
	25,8 мм (высота)
Bec	30,5 г ± 2 г

1-4. Внешний вид сетевой карты



Внешний вид сетевой карты SE9604

Зелёный Синий	
Питание Коммуникация	30
Вкл Выкл Мигает	
Нормальное Нет питания Приём / Передача Данных	



Описание LED-индикации карты SE9604

1-5. Установка в ИБП

Чтобы установить карту SE9604 в источник бесперебойного питания (ИБП), нужно снять заглушку смарт-слота на задней панели устройства.



Задняя панель ИБП Systeme Electric SRTSE3000RTXLI

Предварительно запишите пароль администратора на стикере с обратной стороны платы, либо обратитесь в Центр Поддержки Клиентов при его отсутствии. Лалее:

далее.		
Установите карту	Убедитесь в наличии	Подключите
	связи карты с ИБП	коммуникационный
		кабель
1	2	3
	RS22 USB EC DUELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTELLOENTSLOT UTEL	

1-6. Подключение к сетевой карте

- 1. Подключите SE9604 к модему/роутеру в локальную сеть.
- 2. Установите ПО Netility в той же сети.
- 3. Netility выполнит поиск всех доступных карт в этой сети.
- 4. Задайте IP-адреса карт (DHCP IP (по умолчанию) или статический IP)
- 5. Для перехода в веб-интерфейс сетевой карты:
 - кликните два раза на IP-адрес в Netility
 - введите IP-адрес в строке браузера (ПК должен находиться в одной подсети)

SE9604

Либо осуществите подключение через HyperTerminal

1-7. Программное обеспечение Netility

Netility — это программное обеспечение, которое позволяет обнаруживать сетевые карты в локальной сети, обновлять прошивку и настраивать IP-адреса.

Установка Netility:



После установки ПО запустите его через ярлык на рабочем столе или через меню «Пуск»



Функциональное меню:

Netility X Component Information Launch Search for device's LAN IP Web User Interface Serial Number MAC Address **IPv4 Address** 3927625136 00-03-EA-1A-CD-B0 192.168.1.100 Network Settings 6 Firmware Upgrade Hardware Version: HDA806 Select 1 of 1 irmware Version: 3.12.DA806 MAC Address: 00-03-EA-1A-CD-B0 .ocalLink Addr:[fe80::203:eaff:fe1a:cdb0] Refresh Pv6 Addr: List

- 1. Информация о ПО Netility.
- 2. Запуск веб-интерфейса.
- 3. Настройка ІР-адреса.
- 4. Обновление прошивки.
- 5. Поиск устройств.
- 6. Список обнаруженных сетевых карт.
- 7. Подробная информация о сетевой карте из списка.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

2-1. Интерфейс веб-страницы

Информация > состояние ИБП

Страница отображает текущее состояния подключенного ИБП в графическом режиме с указанием напряжения, частоты и другой информации. Измеряемые параметры указываются при наведении курсором на вход/батарею/выход.

		e t Agent A		Latest Events [12:48:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
UP Cor Yaa Cos Net	Информация S Status стояние истемы стояние истемы стояние истемы Сконфигурация Логи Малаgement	UPS Status	Иоминальное каприжение батарей: 200 Иоминальная частота: 500 Иоминальное каприл Производитель ИЕП: Версия Firmware И 01574.0602 Модель ИЕП:	(H 02.50) HS/I negetaten ist Earapper

Информация > Состояние системы

Информация о системе

В данном разделе отображается вся основная информация о SE9604: версия аппаратного обеспечения/прошивки; серийный номер; время работы ИБП; время последнего самотестирования и т.д.

	REA Ne	e t Agent A			Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:46) ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
	Информация	Системная информация Информаци	ия об ИБП Состояние сети Connectio	ns Status	0
UP	S Status				
Coo	стояние системы	Системная информация	10 4 908	Doon, muuti toot MED	
Уда	ленное управление	Bencus Firmware	3 12 DAB05	Сперионий тест ИБП	-
Coo	стояние модема	Серийн и намаг	2027625126	Критическая настиска ИЕП	80.86
Net	Feeler	Системное имя	LIPS Agent		70.0 *C(158.0 *E)
X	Конфигурация		Administrator	Критическая сыхость Батарем	10 %
	Логи		No Office	критическая емкость батареи	10.26
		Системное время	2024/11/22 10:12:51		
\odot	Management	Время работы	00/23/18		
		Предупреждение выдается ва 10 минут д Послать ежедневный отчет по e-mail (HE)	в авгланированного отключения		

Информация об ИБП

На этой странице отображается информация об ИБП/ аккумуляторе/номинальных характеристиках. Эти данные получены от ИБП или

настроек на веб-странице [конфигурация ИБП].

	RA N	et/	Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батарен [18:02:50] ИБП перешел на батарен
	Информация		Системная информация Информация об ИБП Состояние сети	Connections Status	?
UPS	Status				
Coc	тояние системы		Производитель ИБП		
Удал	пенное управление		Bepcks Firmware ИБП	01574.0602	
Coc	тояние модема		Модель ИБП	OLHV2K0	
NetF	eeler				
\mathbf{x}	Конфигурация		Информация о батареях		
	Логи		Дата последней замены батарей	0	
$\widehat{1}$	Management		число батареи Зарядное напряжение батарей	2 2 267 V	
			саридное напримение сатарен	2.201 1	
			Информация о номинальных значениях		
			Номинальное напряжение батарей	240.0 ∨	
		1	Номинальная частота	50.0 Hz	
			Номинальное напряжение батареи	72.00 V	

➢ Состояние сети

На этой странице отображаются сетевые параметры карты.

NetAgent A					Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:46] ИБП перешел на батареи [16:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация Системная информация Информация об ИБП Состояние сети Connections Status					?
UPS Status	Ethernet		Основной		
Состояние системы	MAC agpec	00:03:EA:1A:CD:B0	Email cepsep		
Удаленное управление	Тип соединения	1000Mbps Full-Duplex	Сервер времени	time.w	indows.com
	L		PPPoE IP		
Конфитурация			PPPoE IPv6		
Попи					
31014	IPv4		IPv6		
(i) Management	IP adpec	192.168.1.101	ІР адрес		
	Маска подсети	255.255.255.0	Agpeca Link-Local	1680:12	03.eam.te1a.cdb0/64
	шлюз	192.108.1.1	Adpeca 6to4		
	Первичный DNS-сервер	192.168.1.1	шлюз		
	Вторичный DNS-сервер		Первичный DNS-сервер		
			Вторичный DNS-сервер		

➤ Состояние соединения

На этой странице отображаются изменения состояния каждого канала связи SE9604.

RA Net	NetAgentA				
Информация Системная информация Информация об ИЕП Состояние сети Connections Status			?		
UPS Status	LITTD/LITTDe	TEINET/001	A		
Состояние системы	[2024/11/22 10:08:49] ::fff:192.168.1.102 login	There is no latest data.			
Удаленное управление	[2024/11/22 10:08:43] ::fff:192.168.1.102 logout				
Состояние модема	[2024/11/22 10:07:53] ::fff:192.168.1.102 login [2024/11/22 10:07:44] ::fff:192.168.1.102 logout				
NetFeeler	fear a curran a construction of a salar				
Конфигурация					
🗂 Логи					
(i) Management					
Ş	FTP/FTPS There is no latest data. SNMP There is no latest data.	Mostbus There is no latest data.			
			-		

Информация > Удаленное управление

Эта страница позволяет пользователю дистанционно управлять ИБП по сети.

Net	Agent A	Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батарен [16:14:45] ИБП перешел на батарен [18:02:50] ИБП перешел на батарен
Информация	Удаленное управление	0
UPS Status		
Состояние системы	 О 10-секундный тест 	
Удаленное управление	О Глубокий тест батарей на 10 минут	
Состояние модема	О Тест батарей до состояния 10 % заряда	
	О Тест до разряда батарей	
конфигурация	О отмена тестирования	
🗂 Логи	Miscellaneous	
Management	Выключить ИБП при аварии сетевого напряжения	
	О Перевести ИБП в спящий режим через 60 минут	
	О Пробуждение ИБП	
	О Перезагрузка ИБП	
1	○ Включить/выключить авуковой сигнал	
		Применить Сброс

Информация > Состояние модема SMS

На этой странице отображается состояние модема при соединении GSM-модема с SE9604.

	RA Ne	et/	Agent A	Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [16:14:46] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
	Информация		Состояние модема	?
UP	S Status		Информация о модеме	
Co	стояние системы		Производитель модема	
Уд	аленное управление		Модель модема	
Co	стояние модема		Версия Firmware модема	
<u></u>	Конфирурация		Текущий статус GSM-модема	
Ň	конфигурация		Сервис провайдер	
	Логи		Номер SMS-центра	
\odot	Management		Уровень сигнала	
			РИ-код SIM-карты корректен или нет	

Информация > SE9622

На этой странице отображается состояние окружающей среды, когда датчик SE9622 подключен к SE9604.

	NetAgentA									
	Информация	N	etFeeler			?				
UP	S Status		Состояние NetFeeler							
Co	стояние системы		емпература окружающей среды	Неизвестно	Security1 Status	Неизвестно				
Уда	аленное управление	E	влажность окружающей среды	Неизвестно	Security2 Status	Неизвестно				
Co	стояние модема		Состояние датчика воды	Неизвестно	Security3 Status	Неизвестно				
Ne	treeler		Состояние датчика газа	Неизвестно	Security4 Status	Неизвестно				
\mathbf{x}	Конфигурация		Состояние датчика дыма	Неизвестно	Security5 Status	Неизвестно				
	Логи				Security6 Status	Неизвестно				
\bigcirc	Management				Security7 Status	Неизвестно				
						Сбрес трелоги				

Конфигурация > конфигурация ИБП

Эта страница предназначена для ряда общих настроек ИБП, тестирования ИБП, установки значения сигнала об авариях и т. д.

 \bigcirc

Net	Agent A		Latest Events 12:45:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
	Своиства и Бтт журнал тестов пороговые значения ава	линых предупреждении	5
	Tue energy o MED	MaanTaa	
	Количество батарей	2	
	Напряжение полного заряда батарей (В)	2 267	
	Напряжение разряженной батареи (В)	1.667	
	Дата последней замены батарей (MM/dd/yyyy)		
			Demonstration Climate
			применить сорос
1			
			Latest Events
Net	Agent A		[05:14:45] ИБП перешел на батареи
	<u> </u>		[18.02.50] ИБТ Перешел на оатареи
	Свойства ИБП Журнал тестов Пороговые значения авар	ийных предупреждений	?
	Тестирование и БТ	tion of	
	Период тестирования ИБП	Her	
	Время запуска тестирования ИБП (HH:mm) (24-hour time format)	6.5	
	Тип теста ИБП	10-секундный тест	
	Тип теста ИБП Журналы ИБП	10-секундный тест 🗸	
	Тип теста ИБП Журналы ИБП	10-cenyruphulit Tect	
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	10-секундрый тест v	
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог дэнных ИБП	10-селундлый тест v 0	
	Тип тестя ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	10-селунданый тест v 0 авенут (ы) (-1 = Step Recording)	
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	10-селунданый тест v 0 авенут (ы) (-1 = Step Recording)	Применить Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	10-селундлый тест v 0	Применить Сброс
	Тип тестя ИБП Журналы ИБП Лог дажных ИБП	0амнут (ы) (-1 = Step Recording)	Привенить Сброс
	Тип тестя ИБП Журмалы ИБП Лог данных ИБП	10-селунданый тест v 0 авенут (ы) (-1 = Step Recording)	Применить Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИВП Лог данных ИБП	10-селундлый тест v 0 манут (w) (.1 = Stop Recording)	Применить Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	10-седундлый тест v 0авенут (ы) (.1 = Stop Recording)	Применить Сброс
	Тип тестя ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	10-селунданай тест v 0 авенут (ы) (-1 = Stop Recording)	Применить Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИВП Лог данных ИБП	10-селундлый тест v 0монут (w) (.1 = Stop Recording)	Применить Сброс
8	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	0aseryr (w) (.1 = Stop Recording)	Применить Сброс
ł	Тип тестя ИБП Журналы ИБП Лог дажных ИБП	0 вкеут (ка) (.1 = Step Recording)	Применить Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИВП Лог данных ИБП	10-селундлый тест v 0 манут (w) (.1 = Stop Recording)	Применить Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	0asery: (w) (.1 = Stop Recording)	Применить Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	0 Leenyrt (w) (.1 = Stop Recording)	Примениль Сброс
}	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	0 Manayr (w) (.1 = Stop Recording)	(уликовић Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	0 aseyr (w) (.1 = Stop Recording)	(Араменить Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	0 seeyr (w) (.1 = Step Recording)	Праменаль Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИВП Лог данных ИБП	10-селундлый тест v 0 монут (w) (.1 = Stop Recording)	Примений Сброс
	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	10-conjectionali rect: v 0 asseyr (w) (.1 = Stop Recording)	(fpuweism) COpic
Net	тып тыста ИБП Журналы ИБП Лог дамња ИБП	10-conjugatali rect v 0 assayr (w) (.1 = Step Recording)	Paweranta Cirpor
Net	тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	0 Money (u) (.1 = Stop Recording)	<u>Ириненит</u> Сброс
Net	тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП	10-селундлый тест v 0 вонут (w) (.1 = Stop Recording)	Сброс Сброс Изана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Калана Кала
Net	тып тиста ИБП Журналы ИБП Лог дамных ИБП Аддель ИБП Кордства ИБП Журнал тестов Пороговые значения авар	10-селундрицій тест • 0 вкенут (ни) (.1 = Step Recording)	CEpec Control Latent Evente TATA
Net	тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП Свойства ИБП Журнал тестов Пороговые значения ава	10-селундришії тест v 0 менут (w) (.1 = Stop Recording) иніных предупреждений	Cópic
Net	тип тестя ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП Свойства ИБП Журнал тестов Пороговые значения авад Вожая после развыва с язач	10-селунданий тест v 0 вонут (и) (.1 = Stop Recording)	Description Descrip
Net	тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП Свойства ИБП Журнал тестов Пороговые значений авая Время после разрыва связя Жирнизате данны б	10-селунданий тест • 0 менут (w) (.1 = Step Recording) ининых предупреждений	Correlation
Net	тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП Свойства ИБП Журнал тестов Пороговые значения авад Время после разрыва связи Куритическая нагрузка (%)	10-секундранай тест v 0 менут (w) (.1 = Stop Recording)	Corr Corr <t< td=""></t<>
Net	тип тиста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП Лог данных ИБП Ссойства ИБП Журнал тестов Пороговые эначения авад Время после разрыва связи Куртическая напуза (%) Куртическая гампература	10-секундриай тест • 0 вкенут (ни) (.1 = Step Recording) 0 вкенут (ни) (.1 = Step Recording)	Cópic
Net	Тип теста ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП Свойстав ИБП Курнал тесто Пороговые значения авар Врамя после разрыва связи Куртическая нагруза (%) Куртическая нагруза (%)	10-секундранай тест v 0 минут (w) (.1 = Step Recording)	Description Object Least Events Conc 2:42:69 MEI nepeuen na Sarapeti (10:250 MEI nepeuen na Sarapeti (10:250 MEI nepeuen na Sarapeti Conc
Net	тип тестя ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП Свойства ИБП Журнал тестов Пороговые значения ава Время после разрыва связи Критическая магруза (%) Критическая технература Критическая технература	10-селундлий тест v 0 монут (w) (.1 = Stop Recording) 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селундания 10-селуна 10-селундания 10-селундания 10-селундания	Corr Corr
Net	тип тестя ИБП Журналы ИБП Лог данных ИБП Лог данных ИБП Свойства ИБП Журнал тестов Пороговые значения авая Критическая катеруза (%) Критическая катеруза Критическая катеруза Критическая катеруза Критическая катеруза Критическая катеруза	10-селундриай тест • 0 вкенут (ни) (.1 = Step Recording) 0 вкенут (ни) (.1 = Step Recording)	Description Object Later Correl Correl 12:0000 HEIT negeuren na Strappen (10:00-50) HEIT negeuren na Strappen (10:00-50) HEIT negeuren na Strappen Correl

Конфигурация > Расписания включения/выключения ИБП

На этой странице задается расписание включения/выключения ИБП, расписание на неделю и день. Настраивается условие удаленного отключения и осуществляется настройка корректного завершения работы нагрузки.



RA Net	Agent	4						Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на [05:14:45] ИБП перешел на [18:02:50] ИБП перешел на	а батареи батареи батареи	
Информация	Действия ИБП	Remote Shutdown	Недельное расписание	Расписание г	по датам Пробу	ждение по сети				9
Конфигурация										
Конфигурация ИБП					Имя					
UPS On/Off Schedule		Domain Name / IP	Login Mode	Port	пользователя	Пароль	Shut	down Commands		
Сеть	Хост 1		SSH ¥	22		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	halt		Тест	
Wireless LAN	Хост 2		SSH ¥	22			halt		Тест	i l
SNMP + Notification	Хост 3		SSH ¥	22			halt		Тест	i i
+ Notification	Хост 4		SSH ¥	22			halt		Тест	í I
BACnet	Хост 5		SSH ¥	22]]	halt		Тест	
NetFeeler	Хост 6		SSH ¥	22]]	halt		Тест	
System	Хост 7		SSH ¥	22			halt		Тест	
🗂 Логи	Хост 8		SSH 🗸	22			halt		Тест	
(i) Management										
									Трименить Об	ρος

	l et Agent A							Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на бата [05:14:45] ИБП перешел на батар [18:02:50] ИБП перешел на батар	ареи жи жи
Информация	Действия ИБП Rem	ote Shutdown He	дельное расписание	Расписание по ,	датам Пробуж	дение по сети			
Конфигурация			Bur		Вилионие	UPS On Period		D	
Конфигурация ИБП		Воскресенье	Понелепьник	Вторник	Срела	Четверг	Пятниц	а Суббота	
JPS On/Off Schedule	00.00	beenpeeenbe	попедельник	вторинк	ореда	ierbepi		u Gyöcöru	
еть	01:00)							
fireless LAN	02:00)							
NMP	03:00)							
otification	04:00)							
/eb/Telnet/FTP	05:00)							
ACnet	06:00)							
etEesler	07:00)							
hertere	08:00)							
ystem	09:00								
Логи	<	,							
Management	12:00	,							
	13:00								
	14:00)							
	15:00)							
	16:00)							
	17:00)							
	18:00)							
	19:00)							
	20.00)							
	21:00)							
	22:00)							
	23:00)							



		et/	Agent	A				Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на ба 05:14:45] ИБП перешел на бат 18:02:50] ИБП перешел на бат	птареи ареи ареи
	Информация		Действия ИБП	Remote Shutdown	Недельное расписание	Расписание по датам	Пробуждение по сети		?
*	Конфигурация		Общие настрой	ки					
Кон	фигурация ИБП			Хост 1	IP:		MAC:	Тест	
UPS	On/Off Schedule			Хост 2	IP:		MAC:	Тест	
Сета	•			Хост 3	IP:		MAC:	Тест	
Wire	less LAN			Хост 4	IP:		MAC:	Тест	
SNN	IP			Хост 5	IP:		MAC:	Тест	
+ Noti	lication			Хост б	IP:		MAC:	Tecr	
Web	/Telnet/FTP			Хост 7	IP:		MAC:	Тест	
BAC	inet			Хост 8	IP:		MAC:	Тест	
Svat	eeler		Miscellaneous						
	Поги		Включение и	паленного компьютера	после восстановления питан	19			
		1	Ожидать п	ока заряд аккумулятора	а достигнет 10 %.				
\odot	Management								
			Wake up remo	ote host after UPS output	trestore				
			🗌 Ожидать п	ока заряд аккумулятора	а достигнет 10 %.				
								_	
								Прия	менить Сброс

Применить Сброс

Конфигурация > Сеть

IP вторичного DNS-сервера

 $\overline{\mathbf{i}}$

Manad

Эта страница предназначена для настройки сетевых параметров SE9604. Поддержка IPv4, IPv6 и PPPoE, а также включение функции modbus.

RA Net	Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешен на батарен [16:14:45] ИБП перешен на батарен [18:02:50] ИБП перешен на батарен
Информация	IPv4 IPv6 Ethernet Динамический DNS PPPoE		0
Конфигурация	IP Адрес		
Конфигурация ИБП	IP addec	192.168.1.101	
UPS On/Off Schedule	Маска подсети	255.255.255.0	
Сеть	Шлюз	192.168.1.1	
Wireless LAN	Получить IP здрес *	Используя DHCP 🗸	
SNMP			
+ Notification	IP DNS-сервера		
Web/Telnet/FTP	IP первичного DNS-сервера	192.168.1.1	
BACnet	IP вторичного DNS-сервера		
NetFeeler	Получить IP DNS-сервера	автоматически 🗸	
System	* : Система до	лжна быть перезагружена, чтобы применить новые параметры.	
Поги 🚽			
Management			Применить Сброс
			Latest Events
Net	AgentA		[12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи
	, igenia i		[18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	IDud IDug Ethemat Dununumuserri DNC DDD-E		0
St Koudura rasuura	1744 1740 Edientet динамический DNS PPPOE		
конфигурация	IP Адрес		
Конфигурация ИБП	IP Agpec		
UPS On/Off Schedule	IPV6 префикс	64	
Сеть	Gateway		
Wireless LAN	Получить IP address *	Автоматически	
SNMP	Автоповтор обнаружения маршрутизатора		
+ Notification	Максимальное нисло префикса IPv6	8	
Web/Telnet/FTP		IEC4E-41	
BACnet	групповые адреса	[PP: PD: 1] : 5000	
NetFeeler	IP DNS-сервера		
Not oditi	10		

* : Система до

Net	Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батарен [16:14-45] ИБП перешел на батарен [16:02:50] ИБП перешел на батарен
Информация	IPv4 IPv6 Ethernet Динамический DNS PPPoE		9
Конфигурация			
Конфигурация ИБП	Тип соединения	Автоопределение	
UPS On/Off Schedule	Остановить связь с ИБП, если связь с сетью потеряна	HET	
Сеть	ID устройства Модбас на ТСР *	1 (-1 = Out of service)	
SNMP	* : Система дол	жна быть перезагоужена, чтобы применить новые параметры.	
+ Notification		1	
Web/Telnet/FTP			Применить Сброс
BACnet			
NetFeeler			
System			
🗂 Логи			
(i) Management			

Net	Agent A		Latost Evonts [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батарен [18:02:50] ИБП перешел на батарен
Информация	IPv4 IPv6 Ethernet Динамический DNS PPPoE		3
Конфигурация			
Конфигурация ИБП	Сервис-провайдер	Her 🗸	
UPS On/Off Schedule	Имя домена		
Сеть	Имя		
SNMP	Пароль		
+ Notification	Использовать внешний STUN-сервер, чтобы получить публичный IP для	HET Y	
Web/Telnet/FTP	регистрации		
BACnet	IP первичного STUN сервера	167.99.25.205	
NetFeeler	IP вторичного STUN сервера		
System			
🗂 Логи 🚽			Примения. Облос
(i) Management			- primerante - copoc

	RA Ne	etA	gent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
	Информация	IF	Рv4 IPv6 Ethernet Динамический DNS PPPoE		?
×	Конфигурация				
Кон	фигурация ИБП		Когда соединение должно быть установлено	Не активно 🗸	
UP	S On/Off Schedule	I ,	Имя		
Сет	ъ		Пароль		
SNI	eless LAN MP				
+ Not	ification				Поничения. Сбесс
We	b/Teinet/FTP				применить сорос
BA	Cnet				
Net	Feeler				
Sys					
	ЛОГИ	4			
Û	Management				

Конфигурация > беспроводная локальная сеть

При подключении адаптера беспроводной сети здесь отображается доступный Wifi.

REA Ne	t Agent A				Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	АР настройки ІРи	4 IPv6 P2P			?
Конфигурация					
Конфигурация ИБП					
UPS On/Off Schedule			-		- 0
Сеть	SSID	МАС адрес	Безопасность сети	Auth(Enc)	Сигнал(%)
Wireless LAN			Please insert the wireless ada	pter!	
SNMP					
+ Notification					
RACost					
NetFeeler					
System					
🗂 Логи					
(i) Management					

Конфигурация > SNMP

На этой странице устанавливаются параметры SE9604. Поддержка SNMP V1, V2C и V3; трапсообщения поддерживаются SNMPv1 Trap, SNMPv2 Trap, SNMPv2 Inform, SNMPv3 Trap, SNMPv3 Inform.

Ne	t Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батарен [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	Общие Контроль доступа Тгар-оповещения Устройство подкл	ючено	3
🛠 Конфигурация	Система МІВ		
Конфигурация ИБП	Имя системы	UPS Agent	
UPS On/Off Schedule	Контакт системы	Administrator	
Сеть	Расположение системы	My Office	
Wireless LAN	SNMP LIDP Door		
SNMP	SNMP NetAgent Порт	161	
+ Notification	Порт Прерывания Получения	162	
BACnet	CNMDs/2 ID stars a Marsa		
NetFeeler	SNMPV3 ID verpoversa tun donuata *	MAC annec ¥	
System	SNMPv3 текст ID устройства	80003461030003ea1acdb0	
🗂 Логи			
(i) Management	-: Система дол	жна сыть перезагружена, чтосы применить новые параметры.	
			Применить Сброс

NetAgent	4					Latest Events [12:46:09] ИБП переше [05:14:45] ИБП переше [18:02:50] ИБП переше	ел на батареи л на батареи л на батареи
Информация Общие Контрол	в доступа Тгар-оповеще	ния Устрой	ство подключено				9
Конфигурация Конфигурация ИБП	тратора Верси	19	Сообщество		Полном	очия	Описание
UPS On/Off Schedule	Bce	~ >>	public		Чтение/за	пись 🗸	
Wireless LAN	Ree		oublin		Hor sector	20	
SNMP	bce	• //	public		Her docry	ia 👻	
+ Notification	Bce	~ »	public		Нет досту	na 🗸	
BACnet	Bce	~ >>	public		Нет достуг	na 🗸	
NetFeeler	Bce	~ >>	public		Нет достуг	na 🗸	
System	Ree	× >>	public		Нетлости		
			(passes)				
Management	Bce	~ >>	public		Нет достуг	na 🗸	
****	Bce	~ >>	public		Нет достуг	na 🗸	
Net Agent	4					Latest Events [15:46:09] VIBTI nepeuu [15:14:45] VIBTI nepeuu	ел на батареи л на батареи
	4					Latest Events [12:48:09] ИБП переши [18:02:50] ИБП переши	en na Sanapen ni na Ganapen ni na Ganapen
	а 16 доступа Ттар-оповеще	ния Устройс	CTBD ROJENIO4840			Latest Events 172.46.09 ИЕП переш (05.14.45) ИЕП переше (18.02.40) ИЕП переше	ел на батарен ат на батарен на батарен на батарен 20
Информация Конфигурация Конфигурация ИБГ	а вь доступа Тгар-оповеще ля Поинять	ния Устройс	ство подключено	Тип трапов	Стелень важности	<u>Latest Events</u> [12:46:05] ИБП переци (18:02:50] ИБП переци (18:02:50] ИБП переци Описания	еп на батарен п на батарен н на батарен н на батарен н на батарен 20 События
Конфигурация Конфигурация Конфигурация Конфигурация Конфигурация МБП UPS On/Off Schedule	а в доступа Тгар-оповеще ля Принять [НЕТ V]	ния Устройс	ство подключено Сообщество	Тип трапов	Стелень важности Информация	<u>Latest Events</u> [12:46:0] ИЕП переши (18:02:50] ИЕП переши (18:02:50] ИЕП переши Описание У	ел на батарен п на батарен п на батарен п на батарен П вобратия Паборатия
Информация Ofшие Контрол Конфигурация Общие Контрол Конфигурация Общие Контрол Конфигурация П Редрес получате Общие Контрол Тар-ополениения Общие Контрол Тар-ополениения Общие Контрол Тар-ополениения Общие Контрол Воной в	а Бороступа Ттар-оповеще па Принять НЕТ V	устройс	ство подключено Ссобщество	Тип трапов РРС v	Степень важности Информация	<u>Latest Events</u> [12:46:09] ИБП переши [18:02:50] ИБП переши [18:02:50] ИБП переши Описание 	ел на батарен п на батарен п на батарен п на батарен Собълтия Выбор Тест
Информация Общие Контрол Конфитурация Общие Контрол Конфитурация Гтар-оподещения Иготор Schedule Радрес получате Officers LAN SNMP	а па Принять НЕТ ГЕТ V	яня Устройс public	ство подключено Сообщество	Tun Tpanoe PPC v PPC v	Степень важности Информация Информация	Latest Events [12:46:69] ИБП переши (55:14:45] ИБП переши (16:02:50] ИБП переши Описание v	en Ha Garagee n Ha Garagee n Ha Garagee Roberture Budop Teer Budop Teer
MidpopMallus MidpopMallus Kondpurypallus Kondpurypallus Viroless LAN SNMP + Notification	а вь доступа Тгер-оповещее ля Принять (НЕТ – – – – (НЕТ – – – – – (НЕТ – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Public public	ство политичено Сообщество	Twn Tpanos PPC V PPC V PPC V	Степень важности Информация Информация Информация	Latest Events [12:46:9] ИБП переше [18:02:50] ИБП переше [18:02:50] ИБП переше Описание ▼ ▼	en Ha Satapew In Ha Garapew In Ha Garapew De Co6umw Budop Teer Budop Teer Dedop Teer
Midpopmanuurs Oficure Kondpartypauur Midpopmanuur Midpopmanuurs Trap-oncoesulerium Kondpartypauur Midpopmanu Midpopmanu Kondpartypauur Midpopmanu Midpopmanu Cerus Cerus Cerus Writeless LAN SNMP Holdification Web Zeiners Cerus Cerus	А Блоступа Тгар-оповеще ля Принять НЕТ – – – – НЕТ – – – – НЕТ – – – – НЕТ – – – –	Public public public public public	ство подключено Сообщество	Ten Tpance PPC v PPC v PPC v PPC v PPC v	Стелень важности Информация Информация Информация Информация	Laters // Болосо 122-46-000 ИСП перема 105-14-000 ИСП перема 105-14-000 ИСП перема Описалиие V V V	en na Satagen n na Gatagea n na Gatagea CoSurtan Budop Tect Dudop Tect Dudop Tect Budop Tect Budop Tect
Midpopmaluna Officer Midpopmaluna Officer Kordparrypaluna Midpopmaluna Wineless LAN SNMP Hottification Midpopmaluna WebTeinebFTP Midpopmaluna BACnet Midpopmaluna	А в доступа Тгар-оповеще ля Принять НЕТ – – – – – НЕТ – – – – НЕТ – – – – НЕТ – – – – – НЕТ – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Public public public public public	ство подключено Сообщество	Twn tpanos PPC v PPC v PPC v PPC v PPC v	Стелень важности Информация Информация Информация Информация	Latest Events 12-24-09 / HET repear 18-02-20 / HET repear Onicasise V V V V	en на Ботарен en на Ботарен n на Ботарен Вибор Тест Вибор Тест Вибор Тест Вибор Тест Вибор Тест Вибор Тест Вибор Тест Вибор Тест Вибор Тест
MidoopMaulus KindoopMaulus Kondpurypaulus Kondpurypaulus Kondpurypaulus Wireless LNN SNMP Midoopmaulus Vebrienest LN SNMP Midoopmaulus Acroet System	а доступа Ттар-оповеще ля Принять НЕТ V НЕТ V НЕТ V НЕТ V	public public public public	ство подиличено Сообщество	Тип тралов РРС V РРС V РРС V РРС V РРС V РРС V РРС V	Стелень важности Информация Информация Информация Информация	Latest Events 112.46 697 ИЕП переши 2015 44 469 /ИЕП переши 2015 44 469 /ИЕП переши Описание > > > > >	ел на батарен на батарен на батарен на батарен События Выбор Тест Выбор Тест Выбор Тест Выбор Тест Выбор Тест
MidgopMaluffs KindporpMaluffs Kindpurppaluffs Kindpurppaluffs Verolense LAN SNMP + Motification Web/TeinesETP BACnet Netfeeler System Jory	а Принять наточности при	public public public public public	ство подключено Сообщество	Тип тралов РРС V РРС V РРС V РРС V РРС V РРС V	Стелень важности Информация Информация Информация Информация Информация Информация	Latest Events 112:44:69 / КСП переша 05:14:45 / КСП переша 00 / СС 14:5 / КСП переша 0 лисания > > > > > > >	en Ha Garapere In Ha Garapere In Ha Garapere In Ha Garapere Coolumn Budop Tecr Dudop Tecr Budop Tecr Budop Tecr Budop Tecr Budop Tecr

	HET v public	РРС 🗸 Информация	✓ Выбор Тест
	Запустить прерывания восстановления питания и адаптера о раз с инт	врвалом в 💿 секунд(ы).	
	Информационные запросы SNMP Количество попыток 3		
	Время ожидания (сек) 5		
Net	Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	AgentA Общие Контроль доступа Тгар-оповещения Устройство подилюче	10	Latest Events 112:44:69 (ИБП перекшел на батарен [05:14:45] ИБП перекшел на батарен [18:02:50] ИБП перекшел на батарен [18:02:50] ИБП перекшел на батарен
Информация Конфигурация	АдептА Общие Контроль доступа Тгар-оповещения Устройство подиличе	ю	Latest Events 1234:603 MBTI перешел на батарен (05.14.48) MBTI перешел на батарен 118.02.603 MBTI перешел на батарен 20
Michopusatura Kondpurypatura Kondpurypatura Michopusatura Mireless LAN SMMP + Notification Web/Teinet/FTP	Сбщие Кантроль доступа Тар-оловещения Устройство подилючено	но Номянал (%) 0 0 0 0	Latest Events 12:4:60 JHBT перешел на батарен (05:14:43) HBT перешел на батарен (11:02:50) HBT перешел на батарен 11:02:50 JHBT перешел на

Конфигурация > Уведомления

На этой странице задаются настройки электронной почты SE9604, SMS сообщений, сообщений в Telegram, Skype и др.

Net	Agent A		Latest Events 102.446.00 ИКП перешел на батареи 105.14.46 ИКП перешел на батареи 18.02.50 ИКП перешел на батареи
Информация	Настройки e-mail Еmail для лога событий Email для	ежедневного отчета	?
Конфигурация			
Конфигурация ИБП	Censen e-mail		
UPS On/Off Schedule	Порт e-mail	25	
Сеть	Включить SSL при передаче электронной почты	Нат	
Wireless LAN	E-mail адрес отправителя		
SNMP	E-mail сервер требует авторизации	HET	
- Notification	Имя пользователя		
• SMS 5M5	Пароль		
. WeChat	Отправить тестовое сообщение		Гест почты
. LINE 👳			
. Telegram 🥑			
. Skype 🕓			Применить Сброс
Web/Telnet/FTP			
BACnet			
Netl-eeler Sustem			
Barri			
Логи			
(i) Management			
			Latest Evonts
Net	AgentA		[12:46:09] иыл перешел на озгареи [05:14-45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	Настройки СМС модема НастройкиSMS Мобильны	й для лога событий	0
Конфигурация	Настройки СМС модема		
Конфигурация ИБП	Коммуникационный порт модема	Herv	
UPS On/Off Schedule	SMS связь	GPRS V	
Сеть	РIN-код SIM-карты		
Wireless LAN	Подтвердить PIN-код SIM-карты		
- Notification			Downey Cheen
• Email 🔀			применить Сорос
• SMS	Отправить сообщение		
.WeChat 😤	Номер мобильного телефона		
. LINE	Содержание СМС (макс. 70 символов)		Юникод Осимвол
. Telegram 🦪			
. Skype 🕓			Отправить Сброс
Web/Telnet/FTP			
NetEeler			
System			
Логи			
Wanagement			

Net	AgentA	Latest Events [12:246:09] ИБП перешел на батарен [05:14:45] ИБП перешел на батарен [18:02:50] ИБП перешел на батарен
Информация	NetAgent Telegram for Event Log	?
Конфигурация		
Конфигурация ИБП	To use NetAgent Telegram to send alarms, please search and add netagent bot into Telegram Conatct list.	
UPS On/Off Schedule	You could send "chatid" to netagent_bot to receive ChatID. Please enter this ChatID to receive NetAgent Telegram messages.	
Сеть	ChatID Test Telegram	
Wireless LAN		
SNMP - Notification		
Email		
• SMS		
. WeChat 🔗		
. LINE 😅		
. Telegram		
Skype		
BACnet		
NetFeeler		
System		
Попи		
(i) Management		
Net.	AgentA	Latest Events [12:48:09] ИБП перешел на батарен [05:14:45] ИБП перешел на батарен [18:00:90] ИБП перешел на батарен
Net.		Latest Events 19246099 ИБП перешел на батареи 105 14 45 ЛУКЛ перешал на батарен 18 02 501 ИБП перешал на батарен
Информация Конфигурация	AgentA NeAgent Skype for Event Log	Latert Events 12-46-06 (M If Repeuer na Setapen 16 02-50 (MET) repeuer na Gatapen 16 02-50 (MET) repeuer na Gatapen
Информация Конфигурация Конфигурация ИБП	AgentA NetAgent Skype Skype for Event Log	Latest Events (12:46/09) HEIT Inspection via Garapen (18:02:50) HEIT Inspection via Garapen (18:02:50) HEIT Inspection via Garapen
Конфигурация Конфигурация Конфигурация Конфигурация ИзбП Urs On/Off Schedule	AgentA NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserD from NetAgent Skype/Ress enter this UserD to receive NetAgent Skype messages.	Latest Events (124609) HEI nepewen va Garapen (16 02 50) HEI nepewen va Garapen (16 02 50) HEI nepewen va Garapen
Информация Конфигурация Конфигурация Конфигурация UPS On/OTI Schedule Cerь	AgentA NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive UserID for NetAgent Skype To receive UserID to receive NetAgent Skype messages. (You could also send "uid" to Skype to receive UserID again)	Latest Events (12:46:09) MSI nepeuen на батарен (16:02:50) MSI перешел на батарен (16:02:50) MSI перешел на батарен
Hidpopmauun Kondpurypaupun Kondpurypau	Skype Skype for Event Log To use Net/Gent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from Net/Gent Skype Please enter this UserID to receive Net/Gent Skype messages. You could also send "uidt" to Skype to receive UserID again) User ID Text Skype	Latert Events 11:20:401 / BCT Represent na Sorzopen 11:20:401 / BCT Represent na Sorzopen 11:20:201 / BCT Represent na Sorzopen 12:20:201 / BCT Represent na Sorzopen 12:201 / BCT Represent na Sorzope
MHQOPMAUHR Kohdpurypauer IIGT UPS ONOTI Schedule Certs Wreiess LAN SMMP	Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype.Please enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. You could also send "uid" to Skype to receive UserID again) User ID Text Skype	Latert Events 12-46-09 (Mit Repeuer na Sorapen 16 02-50 (Mit Repeuer na Graper 16 02-50 (Mit Repeuer na Graper
Netz	NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype. Flease enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. (You could also send "uid" to Skype to receive UserID again) User ID User ID Text Skype	Latert Events 12:2-609 (HET) respecten ha Garapen 10:0:1 440 (HET) respecten ha Garapen 10:0: 500 (HET) respecten ha Garapen 20 20
	NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserD from NetAgent Skype. Please enter this UserD to receive NetAgent Skype messages. (You could also send "uid" to Skype to receive UserD again) Teed Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. https://join.skype.com/bot/ad3bb4cf-407d-4B1d-b89e-bb64c32782d4	Latest Events [12:4630] HET nepeuen na Garapen (18:02:50) HET impeuen na Garapen (18:02:50) HET impeuen na Garapen 20
	Stype To Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, plasse add Skype Bot to contacts first. To use NetAgent Skype to send alarms, plasse add Skype Bot to contacts first. To ucould also send "uidt" to Skype to receive UserID again) User ID Tent Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts lint. https://join.skype.com/bot/ad3bb4cf-4d7d-481d-b89e-bb64c32782d4	Later Events 1124604 ABC Inspection to Sorzopen (18.02.50) ABC Inspection to Sorzopen (18.02.50) ABC Inspection to Sorzopen (18.02.50) ABC Inspection to Sorzopen (18.02.50) ABC Inspection to Sorzopen (19.02.50) ABC Inspection to Sorzopen (19.02.
Michophagulus Michophagulus Kondpurypagus ILGT UPS ONOT Schedule Corto: Wireless LAN SMMP Notification - Email - Email - SMS - WeChat - Line	NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype Please enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. You will receive a UserID from NetAgent Skype Please enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. Text Skype You could also send "uidt" to Skype to receive UserID again User ID Text Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. https://join.skype.com/bot/ad3bb4cf=4d7d=481d=b89e=bb64c32782d4	Latert Events 12246 Original Interpreter Na Sozgen 126 02-50 Hieri nepeter Na Sozgen 126 02-50 Hieri nepeter Na Sozgen 127
Net.	Stype for Event Log To use NetAgent Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype.Please enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. You could also send "uid" to Skype to receive UserID again) User ID Text Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. https://join.skype.com/bot/ad3bb4cf-4d7d-481d-b89e-bb84c32782d4	Latert Events 12-24-009 (Mich Repeuer na Sorzapen 16 02 50 (Mich Repeuer na Sorzapen 16 02 50 (Mich Repeuer na Sorzapen 2010)
Net.	NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype. Please enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. (You could also send "uid" to Skype to receive UserID again) User ID Text Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. https://join.skype.com/botlad3bbdcf-4d7d-481d-b89e-bb64c32782d4	Latert Events 12:2-609 / IEGT nepeuen na Garapen 16:0:14:69 / IEGT nepeuen na Garapen 16:0:2:09 / IEGT nepeuen na Garapen 2
	NetAgent A NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. To ucolid also send "uld" to Skype to receive UserD again; User ID Test Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. Inttps://join.skype.com/bot/ad3bb4cf-4d7di-481di-b89e-bb64c32782d4	Later Events IT-1400 Million Repeater in Strapper 198 02-50 Million Repeater in Strapper 198 02-50 Million Repeater in Strapper
	NetAgent A NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You could also send "uld" to Skype to receive UserD gain) Text Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. Text Skype.com/Dol/ad3bb4cf-4d7d-481d-b89e-bb64c32782d4	Latert Events 12246 Original responser na Sorzopen USE 02-50 VECT responser na Sorzopen VECT National Sorzopen VECT Nation
Net.	NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype Please enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. You could also send "uidt" to Skype to receive UserID again User ID Text Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. https://join.skype.com/bot/ad3bb4cf=4d7d=481d=b89e=bb64c32782d4 Image:	Later Events 1224609 (Mit Repears na Sozgen 16 02 50 (Mit Repears na Sozgen 16 02 50 (Mit Repears na Sozgen 17 00 000 (Mit Repears na Sozgen 17 000 (Mit Repears na Sozge
Michophagupa Michophagupa Kondpurypagua MBT UPS ONOTI Schedule Cars. Wretess LAN SMMP -Notification - Email SMS - Michone - Telegram - Skype - Telegram - Skype - Skype	AggentA NexAgent Skype Stype for Event Log To use NexAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from NexAgent Skype.Please enter this UserID to receive NexAgent Skype messages. You could also send "uid" to Skype to receive UserID again) User ID Text Skype Please open the following link with Browser to add NexAgent Bot into Skype contacts list. Inttps://join.skype.com/bot/ad/3bb4cf-4d7d-481d-b89e-bb64c32782d4 Image: Description Mitps://join.skype.com/bot/ad/3bb4cf-4d7d-481d-b89e-bb64c32782d4	Letter Events 172-6409 (Mich Repeuer na 6 Grapen 16 0 560 (Mich Repeuer na 6 Grapen 16 0 560 (Mich Repeuer na 6 Grapen)
	Stype Dispetor Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bort to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype Please enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. (You could also send "Judf" to Skype to receive UserID again User ID Test Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. Inttps://join.skype.com/bot/ad3bb4cf-4d7di-481d-b89e-bb84c32782d4	Later Create ICL4001 (ICL100) ACT Represents the Gerageet IS 02-50 (ICL100) ACT Represents the Gerageet IS 02-50 (ICL100) ACT Represents the Gerageet
	Stype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You could also send "uidt" to Skype to receive UserID again! User ID Text Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype.com/bot/ad3bb/dcf-4d7d-481d-b89e-bb64c32782d4 Ittps://join.skype.com/bot/ad3bb/dcf-4d7d-481d-b89e-bb64c32782d4	Later Events II.246.001/II.07 Inspection on & Soragen III.02.601/II.07 Inspection on & Soragen III.02.601/III.07 II
Net.	Stype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You use VetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You could also send "uidt" to Skype to receive UserD again User ID Text Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. https://join.skype.com/botad3bb4cf-4d7d-481d-b89e-bb64c32782d4	Later Events II.246.001 Mit Repeace No Sozgen III.002.001 Mit Repeace No Sozgen III
Net.	AgentA NetAgent Skype Skype for Event Log To use NetAgent Skype to send alarms, please add Skype Bot to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype Please enter this UserID to receive NetAgent Skype messages. You could also send "uidt" to Skype to receive UserID again) User ID reat Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. https://join.skype.com/bot/ad3bb4cf=4d7d=4B1d=b89e=bb64c32782d4 Image:	Letter Events 12:48:09 (MSI Repeace n to Sorapen 16:02:50 (MSI R
Hudpopmatuus Kordpurypatun HEIT UPS OnOrd' Schedule Corte Wirchess LAN SNM# Notification Email Email Wirchat Wirchat Wirchat SM5 Wirchat Syspe S Syspe S Syspe S Syspe S System Torv Management	Agentia NetAgent Skype Stype for Event Log To use NetAgent Skype to send alams, please add Skype Bort to contacts first. You will receive a UserID from NetAgent Skype Please and this UserID to receive NetAgent Skype messages. (You could also send "uld" to Skype to receive UserID again; Describ Test Skype Please open the following link with Browser to add NetAgent Bot into Skype contacts list. Inttps://join.skype.com/bot/ad3bb4cf-4d7d-481d-b89e-bb84c32782d4	Later Conto IT-4 60 (467) AST Represent na Goragon (18 02-50) AST Represent na Goragon (19 02-50) AST Represent (19 02-50) AST

■ Конфигурация > Web/Telnet/FTP

Настройка разрешений для каждой учетной записи пользователя для доступа к Web, Telnet и FTP. Количество пользователей — до 8. Также можно включить/выключить определенный порт для HTTP/HTTPS, Telnet/ SSH и FTP.

	et Agent A			Latest Events [12:48:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	HTTP/HTTPS TELNET/SSH FTP/FTP-	SSL Информация SSL RADIUS Cep	peepa LDAP Server	
Конфигурация	Management Protocol			
Конфигурация ИБП	Enable HTTP Function *			
UPS On/Off Schedule	HTTP port*	80		
Сеть	Enable HTTP proxy Function *			
Wireless LAN	HTTP proxy port	81		
SNMP	Enable HTTPS Function *			
Notification	HTTPS port *	443		
Veb/Telnet/FTP	Enable HTTPS proxy Function *			
BACnet	HTTPS proxy port	444		
NetFeeler		<u>.</u>		
System	RESTful API Token	Настро	йки	
Логи				
	HTTP/ITTP Account	·	<u> </u>	
Management	Имя пользователя	Пароль	Полномочия	IP-адрес администратора
Management	Имя пользователя	Пароль	Полномочия	IP-адрес администратора
) Management	Имя пользователя	Пароль	Полномочия Чтение/запись У Нет.доступа	IP-адрес администратора
) Management	Имя пользователя	Пароль	Полномочия Чтение/запись • Нет доступа •	IP-адрес администратора
) Management	Имя пользователя	Пароль	Полномочия Цтение/запись У Нег доступа V Нег доступа V Нег доступа V	IP-адрес администратора
) Management		Пароль	Полномочия Чтение/запись ∨ Нет доступа ∨ Нет доступа ∨ Нет доступа ∨ Нет доступа ∨	IР-адрее администратора ••••• •••••
Management	Man non-sozeren		Полномочия Чтенне/записа. v Нет доступа v Нет доступа v Нет доступа v Нет доступа v	IP-адрее администратора
Management			Полномочия Чтение/запись • Нет доступа •	IP-адрес администратора

	AgentA			Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:49] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	HTTP/HTTPS TELNET/SSH FTP/FTP-SS	L Информация SSL RADIUS Ce	DBepa LDAP Server	
Конфигурация	Management Protocol			
онфигурация ИБП	Enable TELNET Function *	✓		
PS On/Off Schedule	TELNET port*	23		
еть	Enable SSH Function			
Vireless LAN	SSH port*	22		
NMP				
otification	TELNET/SSH Account			
/eb/Telnet/FTP	Same as HTTP account/password setting	gs		
ACnet	Имя пользователя	Пароль	Полномочия	IP-адрес администратора
tFeeler			Нет доступа 🖌	****
etFeeler /stem			Нет доступа 🖌	****
stFeeler /stem Логи			Нег доступа 💙 Нег доступа 💙 Нег доступа 💙	**** ****
stFeeler /stem Логи Марадетерt			Her pocryna v Her pocryna v Her pocryna v Her pocryna v	
tFeeler stem Логи Management			Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v	
tFeeler stem Логи Management			Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v	
нFeeler rstem Логи Management			Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v Her gocryna v	

Net	Agent A		Latest Events 112:44:09) ИБП перешел на батарен 105:14-45 ИБП перешел на батарен 18:02:50) ИБП перешел на батарен
Информация	HTTP/HTTPS TELNET/SSH FTP/FTP-SSL Информа	ция SSL RADIUS Сервера LDAP Server	?
Конфигурация	Management Protocol		
Конфигурация ИБП	Enable FTP Function		
UPS On/Off Schedule	Enable FTP-SSL Function		
Сеть	Implicit FTP-SSL		
Wireless LAN	FTP(S) Server Port	21	
SNMP			
+ Notification	Enable SFTP Function		
Web/Telnet/FTP	SFTP Server Port	22	
BACnet			
NetFeeler	Same as WITP account/password settings		
System	alle as ITTP account password setungs		
🗂 Логи 🚽	Имя пользователя	Пароль	Полномочия
Management			Нет доступа 🖌
			Нет доступа 🗸
			Нет доступа 🖌
			Нет доступа 💙
			Нет доступа 🖌
			Нет доступа 🖌
			Нет доступа 🖌
			Нет доступа 🗸 🗸
			Применить Сброс

	RA Ne	etA	gent A					Latest Events [12:46:09] ИБП перешел [05:14:45] ИБП перешел [18:02:50] ИБП перешел	1 на батареи на Батареи на батареи
	Информация	нт	TP/HTTPS TELNET/SSH FTP/FTP-SSL	Информация SSL RA	DIUS Cepsepa	DAP Server			9
×	Конфигурация	н	TTPS протокол						
Конс	ригурация ИБП		SSL v2						
UPS	On/Off Schedule		SSL v3						
Сеть	•] TLS v1.0						
Wire	less LAN		TLS v1.1						
SNM	P		TLS v1.2						
+ Notif	ication		TLS v1.3						
Web	Telnet/FTP								Применить * Сброс
BAC	net								
NetF	eeler			* : Система	будет перезагружен	а после нажатия кнопки "Примен	янть".		
Syst	em								
	Логи	< Kr	ноч коллективного пользования SSL		Выберите файл	Файл не выбран		Unload and Replace	
\bigcirc	Management		пина ключа коплективного пользования		2048 Бит(ы)			ohunga gua nahunga	
		c	ертификат SSL		Выберите файл	Файл не выбран		Upload and Replace	
		в	ыпущенный для		NetAgent				
		в	ыпущенный		NetAgent				
		Д	а с		2022-01-01				
		Д	ействительный до		2025-01-01				

Net	Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	HTTP/HTTPS TELNET/SSH FTP/FTP-SSL Информация SSI	L RADIUS Cepsepa LDAP Server	?
Конфигурация			
Конфигурация ИБП	Активировать RADIUS под логином BE5 / Телнет	Herv	
UPS On/Off Schedule	Адрес сервера RADIUS		
Сеть	Аутентификационный порт	1812	
SNMP	Ключ коллективного пользования		
+ Notification	Задержка соединения	5 секунд(ы)	
Web/Teinet/FTP	Переподключение	3	
BACnet			
NetFeeler			D
System			применить Сорос
Поги 🗸			
Management			

RA Net	Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	HTTP/HTTPS TELNET/SSH FTP/FTP-SSL Информация SSL R	ADIUS Cepsepa LDAP Server	?
🛠 Конфигурация			
Конфигурация ИБП	Enable LDAP in Web/Teinet login	Нет 🗸	
UPS On/Off Schedule	LDAP Server Address		
Сеть	Security Connection		
Wireless LAN	Server Port	389	
+ Notification	Distinguished Name		
Web/Telnet/FTP			
BACnet	User Attribute	uid	
NetFeeler	Permission Attribute		
System	Permission Read/Write		
🗂 Логи 🦂	Permission Read Only		
() Management			
			Применить Сброс

■ Конфигурация > BACnet

SE9604 поддерживает протокол <u>BACnet</u>/IP (протокол автоматизированного управления зданием).

Net/	Agent A				Latest Events [12:44:09] ИБП перешел на батареи [05:14:46] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	BACnet				0
Конфигурация	BACNet Device				
Конфигурация ИБП	BACNet Device ID *	1016	(-1 = Out of serv	ice)	
UPS On/Off Schedule	BACNet Port (0-65535)	4780	8		
Ceth	Notification				
SNMP	IP-адрес получателя	Принять	Port (0-65535)	Степень важности	Описание
+ Notification		HET ¥		Alarm 🗸	
Web/Telnet/FTP		HET ¥		Alarm 🗸	
BACnet		HET		Alarm 🗸	
NetFeeler		HET V		Alarm 🗸	
System					
🗂 Логи <		*: Система должна быть	перезагружена, чтобы применить новы	е параметры.	
(i) Management					
					Применить Сброс

Конфигурация > SE9622

Раздел NetFeeler предназначен для настройки критических значений параметров внешнего датчика окружающей среды SE9622, калибровки температуры и влажности.

RA Ne	t Agent A			Latest Events [12:48:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	NetFeeler Calibrate			3
🛠 Конфигурация	NetFeeler			-
Конфигурация ИБП		Критическое понижение	Критиче	ское повышение
UPS On/Off Schedule	Влажность (%)	5	90	
Сеть	Температура ("С)	5.0	70.0	
Wireless LAN	Метка безопасности			
SNMP	Метка 1	Security1 Status		
+ Notification	Метка 2	Security2 Status		
RACpet	Метка 3	Security3 Status		
NetEepler	Метка 4	Security4 Status		
System	Метка 5	Security5 Status		
Поги	Метка б	Security6 Status		
	Метка 7	Security7 Status		
Management				
				Применить Сброс

		t Agent A	Latest Events 112:46:06) ИБП перешел на батареи (05:14:45) ИБП перешел на батареи (18:02:50) ИБП перешел на батареи
	Информация	NetFeeler Calibrate	?
*	Конфигурация		
Кон	фигурация ИБП	Температура ("С)	
UPS	On/Off Schedule	Влажность (%)	
Сет	b Naco I AN		
SNI	AP		Demonstration Contract
+ Noti	fication		применить Сорос
Wet	p/Telnet/FTP		
BAC	Inet		
Net	Feeler		
Sys			
	Логи	1	
(\mathbf{i})	Management		

Конфигурация > Система

Эта страница предназначена для установки системного времени, языка и конфигурации SE9604.

Net	Agent A		Latest Events [12:48:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	Дата/Время Язык SysLog Setting Save/Restore		0
Конфигурация	Системное время		
Конфигурация ИБП	Системное время (уууу/MM/dd HH:mm:ss)	2024/11/22 10:34:38	
UPS On/Off Schedule	Время между автоматическими обновлениями	1 час 🗸 🖌	
Сеть	Сервер времени	time.windows.com 🗸 Редактировать	
Wireless LAN	Временная зона (по отношению к GMT)	GMT+3:00 ¥	
SNMP	Использование экономии дневного света	HET V	
+ Notification			Применить Сброс
Web/Telnet/FTP			- demonstration - Codece
BACnet	Перезапуск		
Net-eeler Svetem	Автоматическая перезагочака системы каждые (О: не проводить)	0 Masvr ×	Поименить Сбоос
	, ar an an in the second plane of a second		Coboo Coboo
	Ручная перезагрузка системы через 30 секунд		Применить
(i) Management			

RA Ne	t Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
 Информация Конфигурация 	Дата/Время Язык SysLog Setting Save/Restore Язык интерфейса		Ø
Конфигурация ИБП UPS On/Off Schedule Сеть	 English Deutsch Portugués 	○ 繁彊中文 ○ 鍋体中文 ○ 한글	
Wireless LAN SNMP + Notification	 Español Français Italiano 	 □ 日本語 Вусский Зма 	
Web/Telnet/FTP BACnet NetFeeler	О Türkçe (Вникание: Заданные настройки не работают, если в Вашем Браузере отключены cookies.)	O Polska	
System	Настройки етаїї Использовать язык интерфейса приведенный ниже в сообщениях етаїї Wechat и СМС	English	
			Применить Сброс



Ne	t Agent A	Latest Events 112:46:09 ИБП перешел на батареи 105:14:46 ИКП перешел на батареи 18:02:50 ИБП перешел на батареи
Информация Конфикурация ИБП Изболов Конфикурация ИБП UPS On/Off Schedule Cerus Wireless LAN SMMP + Notification Web/TeinetFTP BACnet NetFeler System Ø Jonn Ø	Дата/Dpown Язык SysLog Setting Save/Restore Сохранить текущую конфитурацию Encrypted > Востановить предмаущую конфитурацию Budeprine файл > Востановить заводские настройки Вибергие файл >	(18.02.50) HGTI Represent na Garages

Информация о журналах

Сюда входит Журнал регистрации событий, Журнал регистрации данных и Журнал тестирования аккумулятора. Журнал можно сохранять в виде файлов в компьютере.





	RA N	et/	Agent A							Latest Events [12:46:09] ИБП переш [05:14:45] ИБП переш [18:02:50] ИБП переш	иел на батареи ел на батареи ел на батареи
	Информация		Data Chart Data Log	Data Statistics							0
*	Конфигурация		No. Дата/Время	Входное напряжение(V)	Выходное напряжение(V)	Частота (Hz)	Нагрузка(%)	Емкость(%)	Напряжение батар	ей(V) Cell Volt.(V) Температура(°С °F)
	Логи		2024-11-22 10:35:52	230.9	239.4	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
_		- 1 - 3	2024-11-22 10:35:47	230.7	230.4	50.0	0	100	01.7	2.20	21.7/71.1
Лог	гсобытии		2024-11-22 10:35.42	230.7	238.0	50.0	0	100	91.7	2.27	21.7/71.1
Лог	г данных		5 2024-11-22 10:35:37	232.1	239.6	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
Жу	рнал испытаний батареи		3 2024-11-22 10:35:27	232.4	239.6	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			7 2024-11-22 10:35:22	232.8	239.6	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
\odot	Management		3 2024-11-22 10:35:17	232.4	239.8	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			2024-11-22 10:35:12	232.3	239.7	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			10 2024-11-22 10:35:07	231.5	239.2	50.0	0	100	82.1	2.28	21.7/71.1
			11 2024-11-22 10:35:02	232.6	239.7	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			12 2024-11-22 10:34:57	232.4	239.6	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			13 2024-11-22 10:34:52	231.4	239.8	50.0	0	100	82.1	2.28	21.7/71.1
			14 2024-11-22 10:34:47	232.7	239.4	50.0	0	100	82.1	2.28	21.7/71.1
			15 2024-11-22 10:34:42	232.9	239.4	50.0	0	100	82.1	2.28	21.7/71.1
			16 2024-11-22 10:34:37	231.5	239.7	50.0	0	100	82.1	2.28	21.7/71.1
			17 2024-11-22 10:34:32	232.5	239.6	50.0	0	100	81.7	2.27	21.5/70.7
			18 2024-11-22 10:34:27	232.9	239.7	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			19 2024-11-22 10:34:22	232.4	239.3	50.0	0	100	82.1	2.28	21.7/71.1
			20 2024-11-22 10:34:17	232.6	239.5	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			21 2024-11-22 10:34:12	231.6	239.5	50.0	0	100	82.1	2.28	21.7/71.1
			22 2024-11-22 10:34:07	232.8	239.7	50.0	0	98	81.4	2.26	21.7/71.1
			23 2024-11-22 10:34:02	233.0	239.6	50.0	0	100	82.1	2.28	21.7/71.1
			24 2024-11-22 10:33:57	233.0	239.6	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			25 2024-11-22 10:33:52	233.0	239.4	50.0	0	100	81.7	2.27	21.5/70.7
			26 2024-11-22 10:33:47	231.6	239.2	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			27 2024-11-22 10:33:42	232.8	239.3	50.0	0	100	81.7	2.27	21.7/71.1
			28 2024-11-22 10:33:37	Z33.1	239.3	50.0	0	100	82.1	2.28	21.5/70.7
			Date of Datalog: 2	024/11/22		1 2	10	Go 1			Refresh Save

Ne Ne	t Age	ent A					Latest Events [12:46:09] ИБП перешел [05:14:45] ИБП перешел [18:02:50] ИБП перешел	п на батареи на батареи на батареи
Информация	Data Ch	art Data Log Data Statistics						?
Конфигурация	No.	Name	Number Of Data	Maximum Value	Minimum Value	Average Value	Variance	Standard deviation
Поги Логи	1	Входное напряжение(V)	502	233.5 10:05:00	229.9 10:17:29	231.9 2024-11-22	0.4 2024-11-22	0.6 2024-11-22
Лог событий	2	Выходное напряжение(V)	502	240.1 10:27:43	239.1 10:27:38	239.5 2024-11-22	0.0 2024-11-22	0.2 2024-11-22
Лог данных Журнал испытаний батареи	3	Частота(Нz)	502	50.0 10:36:07	50.0 10:36:07	50.0 2024-11-22	0.0 2024-11-22	0.0 2024-11-22
Management	4	Температура(°С °F)	502	21.8/71.2 10:36:07	20.7/69.3 09:54:56	21.5/70.7 2024-11-22	0.1/0.3 2024-11-22	0.3/0.5 2024-11-22
	5	Напряжение батарей(V)	502	82.1 10:36:02	80.3 10:29:07	81.9 2024-11-22	0.0 2024-11-22	0.2 2024-11-22
	6	Cell Volt.(V)	502	2.28 10:36:02	2.23 10:29:07	2.27 2024-11-22	0.00 2024-11-22	0.01 2024-11-22
	7	Нагруэка(%)	502	0.0 10:36:07	0.0 10:36:07	0.0 2024-11-22	0.0 2024-11-22	0.0 2024-11-22
	8	Емкость(%)	502	100.0 10:36:07	93.0 10:29:07	100.0 2024-11-22	0.2 2024-11-22	0.4 2024-11-22
	Da	te of Datalog: 2024/11/22						Refresh

	RA Ne	e t Agent A			Latest Events [12:46:09] ИБП [05:14:45] ИБП [18:02:50] ИБП	і перешел на батареи перешел на батареи перешел на батареи
	Информация	Battery Test Log				?
*	Конфигурация	Battery Testing				
	Логи	Log ID	Start Time	End Time	Duration	The number of logs
Лог	событий	▶ 1731082308	2024/11/08 16:11:48	2024/11/08 16:11:48	00:00:00	1
Jar Xyp	данных нал испытаний батареи Management					Cleants

Управление > веб-приложение Netility

Здесь отображаются все SE9604 в сети с указанием их серийного номера, Mac-адреса, версии аппаратного обеспечения/прошивки и IP-адреса. Чтобы открыть веб-страницу этого устройства, нужно дважды щелкнуть на выделенном устройстве.



Управление > Диспетчер файлов

Это управляющий лог-файл, создаваемый SE9604. Можно загрузить конкретный файл log.dat. После удаления файла dat. запись журнала также будет удалена на дисплее Log в разделе «Информация о журналах».

	e t Agent A					Latest Events [12:48:09] ИБП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	File Manager					9
🛠 Конфигурация	- 🖾 root		5			
🗂 Логи	🕬 🔚 log	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Management		Current Location:				
Netility Web		Type Name		Size	Modified Time	Access Time
File Manager						total 0 files,0 directories.
Serial Port Debug						
Справка						
rego panapon						

Управление > Отладка сетевого порта

Отображается состояние связи между SE9604 и ИБП в столбцах «Отправлено» и «Получено».

	AgentA	[12:49:09] ИЫП перешел на батареи [05:14:45] ИБП перешел на батареи [18:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	Отладочная информация Информация о порте	3
🛠 Конфигурация	·	
Поги Поги	® ASCII О Шестнадцатеричный	
(i) Management	Отправить содержание	Отправить
Netility Web	Отправленная информация	Очистить
File Manager		
Serial Port Debug	2024/11/22 10:37:16 F\r	
Справка	2024/11/22 10:37:16 I\r	
Информация	2024/11/22 10:37:16 Q1\r	
	2024/11/22 10:37:16 F\r	
	2024/11/22 10:37:16 Ur	
	2024/11/22 10:37:16 Q1/r	
	2024/11/2210:3/116 FV	
	2024/11/22 10:37-16 01	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2024/11/22 10:37:16 Elv	
	2024/11/22 10:37:16 lir	
	Полученная информация	Clear
	2024/11/22 10:37-16 #240.0 008 072.0 50.0/r	
	2024/11/22 10:37:16 # OLHV2K0 01574.0602\r	
	2024/11/22 10:37:16 (232.5 232.5 239.6 000 50.0 2.28 21.8 00000001\r	
	2024/11/22 10:37:16 #240.0 008 072.0 50.0\r	
	2024/11/22 10:37:16 # OLHV2K0 01574.0602\r	
	2024/11/22 10:37:16 (231.5 232.9 239.6 000 50.0 2.27 21.7 00000001\r	
	2024/11/22 10:3/116 #240.0 008 072.0 50.0 r	
	2024/11/22 10:37:16 //32 5 232 4 239 6 000 50 0 2 27 21 8 00000001/r	

Net	Agent A		Latest Events [12:46:09] ИБП перешел на батареи [16:02:46:0] ИБП перешел на батареи [16:02:50] ИБП перешел на батареи
Информация	Отладочная информация Информация о порте		3
Конфигурация			
Поги Поги	Режим отладки	Авто 💙	
(i) Management	Порт	UPS V	
Netility Web	Скорость (бод)	2400 🗸	
File Manager	Биты данных	8 🗸	
Serial Port Debug	Четность	Her 🗸	
Справка	Стол биты	1 бит 💌	
			Пракенть

Управление > Об устройстве

Отображается аппаратное/программное обеспечение SE9604 и серийный номер, здесь же можно обновить версию прошивки SE9604.

Net	Agent A		Latest Events 112-86:09) ИБП перешел на батареи (08:1446) ИБП перешел на батареи 18:02:50) ИБП перешел на батареи
Информация	Общая информация обновления Firmware		
Конфигурация)
Логи	Bepcus Firmware	3.12.DA806	
Management	Версия Hardware	HDA806	
Netility Web	Серийный номер	3927625136	
File Manager			
Serial Port Debug			
Справка Информация			Mega System rechnologies, inc. Tel +888-2972006 Fax +886-29722006 E-mail netagent@megatec.com.tw http://www.megatec.com.tw
Net	Agent A		Latest Events [12:48:09] ИБП перешел на батарен [05:14:45] ИБП перешел на батарен [18:02:50] ИБП перешел на батарен
Информация	Общая информация обновления Firmware		
Конфигурация	Update by FTP/SFTP		
Логи	Protocol Type	FTP V	
Management	FTP/SFTP cepsep	ftp.icv99.com	
Netility Web	Пользователь	netagentA	
File Manager	Пароль	••••••	
Serial Port Debug			Обновить сейчас >> Применить
Справка	Check for New Firmware	Каждые 1 день 🗸	
Информация	Автоматическое обновление	Каждые НЕТ 🗸 В (Часы : минуты)	
			Apply
	Update by Web		
	Current Firmware Version	3.12.DA806	
	Firmware Update	Выберите файл Файл не выбран	Обновить сейчас >>
	L		
			Mega System Technologies, Inc. Tel +880-2.87922000 Fax +880 -2.87922006 E-mail:net/spent/@mogelec.com.tw http://www.megelec.com.tw

2-2. Дополнительное программное обеспечение

2-2-1. SNMPView

Программное обеспечение представляет собой программу централизованного мониторинга и управления несколькими ИБП. При наступлении события SNMPView может быть запрограммировано на отправку электронного письма. Программа также может информировать пользователя о текущем состоянии или конфигурации ИБП, выполнять самодиагностику, отправлять файл истории, включать/выключать ИБП и многое другое. Подробнее смотрите в руководстве пользователя SNMPView.

🚰 SNMPView		0 X
Device View Tools System	User Help	
Enumer Add UPS Delete U	Group Up Show Pa Settings Monitor View Event Log Options	
Group ×	66 68 69 11 11 11 10 68 68 11 11	
Enumer Add UPS Delete U Group X Stateant Stateant Stateant	Group Up Show Pau. Settings Monitor View Event Log Data Log Options UPS Agent 5000 ATS Agent 05205C 5000 CVIINIOUT DV720 UPS Agent (once) UPS Agent 19216851 19216851 19216851 19216851 19216851 19216851 19216851 19216851 Iput Face Device-(UPS Agent) Iput Back Iput Face Control Iput State Devide Iput Face Iput Face Digital Environment Log Iput Face Capacity VFS Loading Iput Face Digital Environment Log Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Digital Environment Log Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Face Iput Fac	
User:Admin.Location:NetAgent 0 U	PS,0 UPS group has been selected 10 UPS in the list.5 UPS lost communication.0 UPS AC Failed.0 UPS Battery Low.	10:48:57

2-2-2. ClientMate

Данное ПО позволяет получить сигнал об отключении питания (отключение входного питания ИБП, разряд аккумулятора, график отключений) от сетевой карты SE9604 и корректно завершает работу ПК, сохраняя все файлы. Подробнее смотрите в руководстве пользователя ClientMate.



2-2-3. SMS Server

Данное программное обеспечение предназначено для отправки SMSуведомлений о событиях. Подробнее смотрите в руководстве пользователя SMS Server.

lessage	
Number(international number starting with a plus sign ("+")):	Send
Content(long message,maxium 500 characters): SMS TEST!	~
	-
4	•
	OK

3. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической поддержки обратитесь в центр поддержки клиентов Systeme Electric по адресу support@systeme.ru и по телефонам 8 800 200 64 46 – Российская Федерация и другие страны, +7 495 777 99 88 – Москва и Московская область.

Гарантия на SNMP карту SE9604 – 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства. В случае возникновения неисправностей обратитесь в центр поддержки клиентов и/или авторизованный сервисный центр Systeme Electric. Перечень авторизованных сервисных центров размещен на сайте https://systeme.ru/partners.

Systeme Electric

Москва, ул. Двинцев, 12, корп. 1, зд. А 8 800 200 64 46 Электронная версия данного руководства доступна на сайте systeme.ru

Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь в компанию за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном руководстве.



© 2024 Systeme Electric. Все права сохраняются.