



Сборник инструкций по монтажу




 **HERCULES**


Осветительный шинопровод

Содержание

Инструкция по монтажу питающего элемента (фидера) тип 1 на одиночный шинопровод	2
Инструкция по монтажу питающего элемента (фидера) тип 1 на сдвоенный шинопровод	4
Инструкция по монтажу питающего элемента (фидера) тип 2 на сдвоенный шинопровод	5
Инструкция по монтажу питающего элемента (фидера) тип 2 на одиночный шинопровод	6
Инструкция по монтажу заглушек на прямые секции шинопровода	7
Инструкция по монтажу прямых секций одиночных шинопроводов	8
Инструкция по монтажу прямых секций сдвоенных шинопроводов	9
Инструкция по монтажу гибких поворотов (гибких соединителей) на одиночный шинопровод	10
Инструкция по монтажу гибких поворотов (гибких соединителей) на сдвоенный шинопровод	12
Инструкция по подключению отводного блока (с фиксированной полярностью)	14
Инструкция по отключению отводного блока (с фиксированной полярностью)	15
Инструкция по подключению отводного блока (с возможностью выбора полярности)	16
Инструкция по отключению отводного блока (с возможностью выбора полярности)	17
Инструкция по выбору полюса в отводном блоке, замене предохранителей и мобильных контактов внутри блока	18
Инструкция по монтажу универсального держателя для подвеса шинопровода на потолок и стену	20
Инструкция по монтажу держателя кабель-каналов на универсальный держатель шинопровода	21
Инструкция по монтажу держателя осветительного шинопровода	22
Инструкция по монтажу держателя осветительного шинопровода для подвеса светильников	23
Инструкция по монтажу держателя для подвеса на трос шинопровода и светильников	24
Инструкция по монтажу фиксатора на шинопроводе	25


Инструкция по монтажу питающего элемента (фидера) тип 1 на одиночный шинопровод






Инструкция по монтажу питающего элемента (фидера) тип 1 на сдвоенный шинопровод

1 → **10** Смотри стр. 2




Инструкция по монтажу питающего элемента (фидера) тип 2 на сдвоенный шинопровод

1 → **10** Смотри стр. 2




Инструкция по монтажу питающего элемента (фидера) тип 2 на одиночный шинопровод


1 → **10** Смотри стр. 2




Инструкция по монтажу заглушек на прямые секции шинопровода





Инструкция по монтажу прямых секций одиночных шинопроводов




Инструкция по монтажу прямых секций сдвоенных шинопроводов








**Инструкция по монтажу гибких поворотов
(гибких соединителей) на одиночный шинопровод**




Инструкция по монтажу гибких поворотов (гибких соединителей) на сдвоенный шинопровод









**Инструкция по подключению отводного блока
(с фиксированной полярностью)**

Инструкция по отключению отводного блока
(с фиксированной полярностью)





**Инструкция по подключению отводного блока
(с возможностью выбора полярности)**


Инструкция по отключению отводного блока
(с возможностью выбора полярности)




Инструкция по выбору полюса в отводном блоке,
замене предохранителей и мобильных контактов внутри блока







Инструкция по монтажу универсального держателя для подвеса шинопровода на потолок и стену**1**

Инструкция по монтажу держателя кабель-каналов на универсальный держатель шинопровода




Инструкция по монтажу держателя осветительного шинопровода

Инструкция по монтажу держателя осветительного шинопровода для подвеса светильников




Инструкция по монтажу держателя для подвеса на трос шинопровода и светильников

Прямые секции шинопровода вставляются внутрь держателя



Инструкция по монтажу фиксатора на шинопроводе





www.dkc.ru

Алматы: (727) 237-69-15, Воронеж: (473) 200-87-18, Екатеринбург: (343) 236-66-50, Казань: (843) 527-46-51,
Краснодар: (861) 212-63-82, Красноярск: (983) 610-97-15, Москва: (495) 916-52-62, Нижний Новгород: (831) 421-67-42,
Новосибирск: (383) 347-84-24, Пермь: (342) 257-84-88, Ростов-на-Дону: (863) 203-72-59, Санкт-Петербург: (812) 611-10-67,
Самара: (846) 273-36-14, Уфа: (347) 292-43-54, Хабаровск: (4212) 45-27-07, Чебоксары: (8352) 64-08-56, Челябинск: (351) 245-33-09

Мы в соцсетях @dkccompany

