



## Соединительная секция







#### Назначение:

- соединение между собой секций шинопровода;
- компенсация температурного расширения шин.

### Характеристики:

- дополнительные желоба для отвода тепла в изолирующих разделителях;
- гайка со срывной головкой для удобства монтажа.


Номинальный ток, А	Код	
800	PTN91 <b>E</b> MON1AA000	
1000	PTN91 <b>E</b> MON1AA000	
1250	PTN92 <b>E</b> MON1AA000	
1600	PTN93 <b>E</b> MON1AA000	
2000	PTN94 <b>E</b> MON1AA000	
2500	PTN95 <b>E</b> MON1AA000	
3200	PTN96 <b>E</b> MON1AA000	
4000	PTN97 <b>E</b> MON1AA000	
5000	PTN98 <b>E</b> MON1AA000	
6300	PTN99 <b>E</b> MON1AA000	


### Исполнения

3Р+N+РЕ (корпус)	PTN91 <b>E</b> MON1AA000
3P+N+FE (шина) + PE (корпус)	PTN91 <b>G</b> MON1AA000
3P+N+FE/2 (шина) + PE (корпус)	PTN91 <b>I</b> MON1AA000
3P+FE (шина) + PE (корпус)	PTN91 <b>D</b> MON1AA000
3P+2N+PE (корпус)	PTN91 <b>H</b> MON1AA000

# Крышка соединения







Назначение:

	لی		-
	^	l	-

Номинальный ток, А	3P+N+PE (корпус)	3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	3P+N+FE/2 (шина)+РЕ (корпус)
800-6300	PTN90TJCO1AA000	PTN90UJCO1AA000	PTN90UJCO1AA000