



Разъем штепсельный с креплением на монтажной панели

## Соединительные разъемы

### Разъем «гнездо-вилка» с креплением на монтажной панели

Тип	1SDA...R1	
Разъем штепсельный 3-контактный	066409	
Разъем штепсельный 6-контактный	066410	
Разъем штепсельный 9-контактный	066411	
Разъем штепсельный 15-контактный	066412	



AUX без проводов

## Электрическая сигнализация

### Дополнительные контакты – AUX

Тип	1SDA...R1	
<b>Исполнение без проводов</b>		
AUX 24 В пост. тока	066423	
AUX 250 В перем./пост. тока	066422	
<b>Исполнение с подключенными проводами</b>		
AUX-C 1Q+1SY 24 В пост. тока	066446	
AUX-C 3Q+1SY 24 В пост. тока	066448	
AUX-C 1Q+1SY 250 В перем. тока	066431	
AUX-C 2Q+1SY 250 В перем. тока	066433	
AUX-C 3Q 250 В перем. тока, в левый полюс	066428	
AUX-C 3Q+1SY 250 В перем. тока	066434	



AUX с подключенными проводами

### Дополнительные контакты положения – AUP

Тип	1SDA...R1	
<b>Исполнение с подключенными проводами</b>		
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения, 250 В перем. тока	066450	
AUP-II – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения и слаботочных сигналов до 24 В пост. тока	066451	



AUP – дополнительные контакты положения

### Дополнительные контакты опережающей коммутации - AUE

Тип	1SDA...R1	
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее включение)	066454	
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее отключение)	067118	



AUE – опережающие контакты в рукоятке