



Электротехнический завод «KVVT», г. Калуга

# Ручной стриппер

Серия ПРОФИ



Паспорт модели:

**WS-05**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

## Назначение

Ручной многофункциональный стриппер **WS-05** с индикатором напряжения предназначен для проведения монтажных работ с проводами небольшого сечения с ПВХ изоляцией

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Сменные биты . . . . . 2 шт.  
Упаковка (блистер) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

### Общие характеристики

- Снятие изоляции с проводов, мм<sup>2</sup>: 0,5 – 6,0
- Резка проводов: до 9 мм
- Разделка коаксиального кабеля: RG6, RG59
- Снятие оболочки с круглых кабелей, 8 – 13 мм:
  - *НУМ*: 2\*1,5 – 5\*2,5
  - *ПВС*: 2\*0,75 – 5\*2,5
  - *МКЭШ*: 2\*0,5 – 14\*0,75
- Твердость лезвий, HRC: 60...64
- Шкала для определения длины снятия изоляции
- Двухсторонние биты (позидрив/шлиц):
  - *PZ-1/шлиц 3,0x6*
  - *PZ-2/шлиц 3,0x6*
- Индикатор-напряжения 110/230 В
- Длина, мм: 200
- Вес, г: 145

## Устройство и принцип работы



Ручной стриппер **WS-05** состоит из двухкомпонентной, раскрывающейся рукоятки, многопозиционных лезвий для резки и разделки кабеля/провода, наконечника для установки отверточных бит и индикатора наличия напряжения в сети

Рукоятка фиксируется в сложенном положении замком-фиксатором

Лезвия для резки и разделки кабеля/провода находятся симметрично друг друга, V-образное лезвие для поперечной разделки оболочки круглого провода расположено в торце рукоятки

Индикатор наличия напряжения оснащен контактной кнопкой и диодом

## Меры безопасности



**Ознакомьтесь с инструкцией!**  
Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!



**Не работать под напряжением!**  
Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.*

## Порядок работы

- 1** Переведите замок-фиксатор в положение для открытия, при этом рукоятка отвертки раскроется
- 2** Поместите провод/кабель в зоне резки и отрежьте необходимую длину
- 3** Поместите провод/кабель в зоне разделки, выбрав необходимую позицию в зависимости от сечения и марки разделяемого провода
- 4** Сомкните части рукоятки и снимите изоляцию с жилы провода
- 5** После проведения работ сложите рукоятки и зафиксируйте положение замком-фиксатором

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок WS-05 – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании

## Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

### Адреса и контакты

#### **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ**

248033, Россия, г. Калуга  
пер. Секиотовский, д.12  
телефон: (4842)595-260  
адрес электронной почты: [service@kvt.su](mailto:service@kvt.su)

\* Подробная информация о технических характеристиках, гарантийном положении, самостоятельном ремонте и пр., размещена на сайте завода-изготовителя [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

### Сведения о приемке

Пресс-клещи  
**WS-05 серия ПРОФИ**

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-020-97284872-2006.  
Признан годным для эксплуатации.

### Отметка о продаже