


## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ-СВЕТИЛЬНИК АССУ5-L1W/L10/L14

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway.

Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.



1. 1Вт LED светодиод
2. Светильник
3. Ночник
4. Разъём Micro-USB для подзарядки аккумулятора
5. Ручка для переноски
6. Крючок для подвешивания
7. Индикатор зарядки аккумулятора
8. Кнопка включения/выключения/переключения режимов

### Комплектация:

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Аккумуляторный фонарь.....       | 1 шт |
| Кабель USB-Micro-USB.....        | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации ..... | 1 шт |

### Указания по эксплуатации:

1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием изделия.
2. Для включения, переключения режимов и выключения фонаря используйте кнопку (8).
3. Фонарь имеет 3 режима работы: фонарь – направленный дальний свет, светильник – ближний свет с широким углом освещения, ночник – мягкий свет с возможностью регулировки яркости.
4. Для регулировки яркости в режиме ночника поднимайте и опускайте выдвижной механизм.

### Зарядка аккумулятора:

1. Перед зарядкой убедитесь, что изделие выключено. Не включайте изделие во время зарядки.
2. Подключите фонарь к источнику питания через разъём Micro-USB. Индикатор, расположенный рядом с разъёмом, должен загореться красным.
3. Когда световой индикатор сменит цвет на зелёный, аккумулятор заряжен.
4. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться, что не является признаком неисправности продукта. Соблюдайте время зарядки согласно инструкции.

### Технические характеристики:

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Материал корпуса.....                                                            | ABS-пластик          |
| Li-ion аккумулятор .....                                                         | 3.7В 1200мАч         |
| Источник света:                                                                  |                      |
| Фонарь .....                                                                     | 1Вт светодиод        |
| Светильник. ....                                                                 | 14x0,5Вт светодиодов |
| Ночник.....                                                                      | 10x0,5Вт светодиодов |
| Дальность свечения в режиме Фонарь .....                                         | 50 М                 |
| Время зарядки аккумулятора .....                                                 | 4-6 часов            |
| Зарядка от 5В 350мА пост. тока, кабель USB-Micro-USB входит в комплект поставки. |                      |
| Время непрерывной работы:                                                        |                      |
| - в режиме «Фонарь» (60 Люмен) .....                                             | 4 часа               |
| - в режиме «Светильник» (150 Люмен) .....                                        | 2,5 часа             |
| - в режиме «Ночник» (70 Люмен) .....                                             | 3 часа               |
| Цветовая температура:                                                            |                      |
| В режиме Фонарь.....                                                             | 5400-7200 К          |
| В режиме Светильник, Ночник .....                                                | 3870-5170 К          |
| Класс защиты .....                                                               | IP20                 |
| Диапазон рабочих температур.....                                                 | -20°С...+55°С        |

При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 4 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.

## Обслуживание:

1. Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
2. Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.
3. Не разбирайте изделие самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

## Требования безопасности:

1. Убедитесь, что фонарь выключен, когда изделие не используется.
2. Не пользуйтесь изделием при температуре ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  и выше  $55^{\circ}\text{C}$ .
3. Не используйте неисправное устройство.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

## Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

## Гарантийные обязательства:

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате ММ-YYYY, где ММ - месяц, YYYY - год.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

**Изготовитель:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация (Импортер):** ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

**(KZ) Өндіруші:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

**Уәкілетті Ұйым (Импортер):** Уәкілетті Ұйым (Импортер): ЖШҚ «ВТЛ», 192102, Санкт-Петербург, Бухаресткая Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Фим.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп магазина: \_\_\_\_\_

[www.jazz-way.com](http://www.jazz-way.com)

**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Accu5-L1W/L10/L14**

Товар сертифицирован