

Розетки телефонные серии «Рондо»

Инструкция по монтажу. Паспорт

1. Назначение и область применения

Розетки телефонные серии Рондо, скрытой и открытой установки предназначены для подключения устройств к абонентской телефонной сети при внутренней установке жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение	
	RT-4AM	RT-4S
Референс	RT-4AM	RT-4S
Описание	телефон	телефон
Количество розеток	1	1
Вид установки	открытой	скрытой
Цвет	Б- Белый, S - Слоновая кость	
Номинальное напряжение, В	150	150
Номинальный ток, А	1	1
Электрическое сопротивление, МОм	500	500
Тип разъемов	RJ 11 Cat.3	RJ 11 Cat.3
Калибр кабеля по AWG	24-26	24-26
Контактные зажимы	для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ4	

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений представлена в таблице 2.


Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

таблица 2

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2

RT-4AM



RT-4S




рисунок 2

2.4 В комплект поставки входят:

- розетка - 1 шт.
- упаковочный пакет (Flow pack) - 1 шт

3. Требования безопасности

3.1 Все работы с информационными розетками должен производиться квалифицированным специалистом.

3.2 При закреплении информационной розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно.

4. Инструкция по монтажу

4.2 Монтаж телефонной розетки

4.2.1 Выверните центральный винт и снимите крышку

4.2.2 Для установки RT-4AM подсоединить провода согласно маркировке (при необходимости использовать выламываемые пазы) просунув зачищенные концы под наконечники внутренних проводов, довернуть винты; прикрепить корпус к стене двумя шурупами; установить крышку, завернуть винты

4.2.3. Для установки RT-4S:

а) в монтажные коробки под распорные лапки:

отвернуть два винта на распорных лапках, не выводя их из зацепления с резьбой и обеспечив минимальное расхождение; подсоединить провода (см. п. 4.2.2); установить розетку в монтажную коробку и завернуть 2 винта до момента обеспечения прочного удержания; установить крышку, завернуть винт.

б) в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

в случае необходимости снять распорные лапки путем выкручивания винта; подсоединить провода (см. п.4.2.2); установить розетку в монтажную коробку; завернуть два винта-самореза; установить крышку, завернуть винт.

5. Указания по эксплуатации

5.1 Розетки следует эксплуатировать в линиях передачи данных с напряжением не более 160 В и силой тока до 1,5 А.

5.2 Розетки для скрытой установки следует устанавливать:

- в монтажные коробки под распорные лапки по ГОСТ 8594;
- в монтажные коробки с самонарезающими винтами.

5.3 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1 Условия транспортирования розеток в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения розеток - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 2 года.
Срок службы для розеток – 10 лет.

8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1.

RU Поставщик: АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1.

Центр поддержки клиентов

Телефон: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный)

Тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94

ru.ccc@www.schneider-electric.ru

www.schneider-electric.ru

UA Поставщик: ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,

Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"

www.schneider-electric.ua,

тел: (38044) 538-14-70

KZ Импорртаушы/шағым қабылдаушы тарап:

«Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115.

www.schneider-electric.com/kz,

тел: +7/727/357-23-57