

ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный, серия “SINOPE”.

Паспорт

1. Назначение

Светильник стационарный предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.

Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Установка:

1. Установите монтажную плату на поверхность стены с помощью трех винтов и подсоедините питающие провода к клеммной колодке.
2. Установите в светильник источник света требуемой мощности. Установите рассеиватель в корпус светильника и закрепите его с помощью декоративного винта.

Модификация	Источник света	Схема установки
Sinope 160	ЛН max 75Вт E27	1
Sinope 113	КЛЛ 13 Вт G24q-1	1
Sinope 260	ЛН max 2×60 Вт E27	2
Sinope 218	КЛЛ 2×18 Вт G24q-2	2

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска	
Контролер	
Упаковщик	

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.


6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.



Схемы установки светильника:

