

Протокол связи Modbus для RCFGWACU

I. Настройка последовательного порта

№	Описание	Значения
1	Последовательный порт связи	Скорость передачи данных: 9600 бод, 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит.
2	Определение интерфейса	RS485
3	Протокол связи	Стандартный протокол Modbus
4	Коды функций Modbus	0x03/0x06/0x10

II. Протокол связи Modbus

Код функции	Адрес регистра	Описание	Значения
0x03 / 0x06 / 0x10	0XF0A0	Статус работы	0: Выключено; 1: Включено.
0x03 / 0x06 / 0x10	0XF0A1	Конфигурация	1: Охлаждение; 2: Отопление; 4: Подача воздуха; 8:осушение
0x03 / 0x06 / 0x10	0XF0A2	Уставка температуры	Целое число (например, 0x13 для 19 градусов)
0x03 / 0x06 / 0x10	0XF0A3	Скорость вентилятора	0: Автоматический выбор; 1: Низкая скорость; 2: Средняя скорость; 3: Высокая скорость