

## Аксессуары для пультов управления

### Крышка для основания и консолей стоек управления CN, VN



**Назначение:**

- организация места оператора.

**Материал:**

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Комплект поставки:**

- крышка, монтажные аксессуары.

| Ширина стойки, мм | Ширина полки, мм | Серия CN    |          | Серия VN    |          |
|-------------------|------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|                   |                  | глубина, мм | код      | глубина, мм | код      |
| 600               | 596              | 426         | R5CC600  | 496         | R5CV600  |
| 800               | 796              | 426         | R5CC800  | 496         | R5CV800  |
| 1000              | 996              | 426         | R5CC1000 | 496         | R5CV1000 |
| 1200              | 1196             | 426         | R5CC1200 | 496         | R5CV1200 |
| 1600              | 1596             | 426         | R5CC1600 | 496         | R5CV1600 |

### Дополнительная монтажная плата для стоек управления



**Назначение:**

- организация места оператора.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 2 мм.

**Комплект поставки:**

- плата, монтажные аксессуары.

**Чертежи:**

- см. на диске.

| Ширина основания стойки, мм | Высота платы, мм | Ширина платы, мм | Код      |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
| 600                         | 600              | 531              | R5PC600  |
| 800                         | 600              | 731              | R5PC800  |
| 1000                        | 600              | 931              | R5PC1000 |
| 1200                        | 600              | 1131             | R5PC1200 |
| 1600                        | 600              | 1531             | R5PC1600 |

### Монтажная плата для консолей



**Назначение:**

- организация места оператора.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 2 мм.

**Комплект поставки:**

- плата, монтажные аксессуары.

| Ширина полки, мм | Ширина платы, мм | Глубина платы, мм | Код       |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 600              | 500              | 350               | R5PPM600  |
| 800              | 700              | 350               | R5PPM800  |
| 1000             | 900              | 350               | R5PPM1000 |
| 1200             | 1100             | 350               | R5PPM1200 |
| 1600             | 1500             | 350               | R5PPM1600 |