



Тороид для защиты от токов утечки на землю

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Тороидальный трансформатор RC	063869	

Датчик для главного провода заземления электропитания

Тип	1SDA.....R1	
	T7-T7M	
Датчик	059145	

Аксессуары для электронных расцепителей

Тип	1SDA.....R1		
	T4-T5-T6	T7-T7M	
Разъем X3 для автоматического выключателя PR222DS или PR223DS стационарного исполнения	055059		
Разъем X3 для автоматического выключателя втычного/выкатного исполнения	055061		
Разъем X4 для выключателя стационарного исполнения	055060		
Разъем X4 для выключателя втычного/выкатного исполнения	055062		
ТТ1 – Блок тестирования ⁽¹⁾	037121		
ТТ1 – Блок тестирования электронных расцепителей защиты PR231/P, PR232/P		037121	
Екiр Т&P – Блок тестирования и настройки электронных расцепителей защиты PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS, Екiр M-LRIU	066989		
Екiр Т&P – Блок тестирования и настройки электронного расцепителя защиты PR33x и PR232		066989	
PR021/К – Блок сигнализации для электронных расцепителей защиты PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF, PR331 и PR332	059146		
PR212/Сi – Блок управления контактором для Екiр M-LRIU	050708		
EP010 – Интерфейс Field Bus для PR222/PD	059469		
EP010 – Интерфейс Field Bus для электронного расцепителя защиты PR332/P		060198	
EP010 – Интерфейс Field Bus для PR223/DS	063166		
EP010 – Интерфейс Field Bus для PR223EF	064515		
Измерительный модуль VM210 для PR223DS и PR223EF	059602		
SW210 для PR223EF	064269		

Примечание: об использовании разъемов X3 и X4 – см. стр. 3/42