

Переключатели ПЕ

Технические характеристики

Наименование		Тип привода		Тип контактов	Степень защиты IP	Артикул
Тип переключателя	Исполнение					
ПЕ-011	исп.1		рукоятка	2з	IP40	ET514766
	исп.2			1з+1р		ET514778
ПЕ-012	исп.1		2 положения 45° - 45°	4з	IP40	ET000279
	исп.2			3з+1р		ET514781
	исп.3			2з+2р		ET514783
ПЕ-021	исп.1		рукоятка	2з	IP40	ET514785
	исп.2			1з+1р		ET514784
ПЕ-022	исп.1		2 положения 0° - 90°	4з	IP40	ET000280
	исп.2			3з+1р		ET000281
	исп.3			2з+2р		ET520400
ПЕ-031	исп.1		рукоятка	2з	IP40	ET000282
ПЕ-032	исп.1			4з		ET000283
			3 положения 90° - 0° - 90°			

ПЕ-061	исп.1		рукоятка	2з	IP54	ET514786
	исп.2			1з+1р		ET514787
ПЕ-062	исп.1		2 положения	4з		ET000285
	исп.2			3з+1р		ET520401
	исп.3			2з+2р		ET000286
ПЕ-071	исп.1		рукоятка	2з	IP54	ET514788
ПЕ-072	исп.2			1з+1р		ET514789
	исп.1			4з		ET520402
	исп.2		2 положения	3з+1р		ET000287
	исп.3			0° - 90°		2з+2р
ПЕ-081	исп.1		рукоятка	2з	IP54	ET514790
ПЕ-082	исп.1			3 положения		4з
			90° - 0° - 90°			
ПЕ-171	исп.1		замок с ключом	2з	IP40	ET514793
ПЕ-172	исп.2			1з+1р		ET514794
	исп.1	4з	ET000289			
	исп.2	3з+1р	ET000291			
	исп.3	2з+2р	ET514795			
			2 положения			
			0° - 90°			
Наименование		Тип привода		Тип контактов	Степень защиты IP	Артикул
Тип переключателя	Исполнение					
ПЕ-181	исп.1		замок с ключом	2з	IP54	ET000292
ПЕ-182	исп.1			(в полож. «вкл» вынимается)		4з
			3 положения			
			90° - 0° - 90°			
ПЕ-191	исп.1		замок с ключом	2з	IP40	ET000306
			(в полож. «вкл» не вынимается)			

	исп.2		2 положения 0° - 90°	1з+1р		ЕТ000307
ПЕ-201	исп.1		замок с ключом	2з	IP40	ЕТ514796
	исп.2			1з+1р		ЕТ514797
ПЕ-202	исп.1		(в полож. «вкл» вынимается)	4з		ЕТ000293
	исп.2			3з+1р		ЕТ000294
	исп.3			2з+2р		ЕТ000295
			2 положения 0° - 90°			
ПЕ-211	исп.1		замок с ключом	2з	IP40	ЕТ000298
	исп.2			1з+1р		ЕТ000299
ПЕ-212	исп.1		(в полож. «вкл» не вынимается)	4з		ЕТ000297
	исп.2			3з+1р		ЕТ514798
	исп.3			2з+2р		ЕТ514799
			2 положения 0° - 90°			
ПЕ-221	исп.1		замок с ключом	2з	IP40	ЕТ000300
	исп.2			1з+1р		ЕТ000301
ПЕ-222	исп.1		(в полож. «вкл» вынимается)	4з		ЕТ000303
	исп.2			3з+1р		ЕТ000304
	исп.3			2з+2р		ЕТ000305
			2 положения 0° - 90°			